

Manual para la instalación de una puerta Enchapada Globales

Instrucciones:

1. Antes de instalar la puerta asegurarse que el área a instalar se encuentre completamente fraguada (paredes y piso) y contar con las ventanas instaladas.
2. Para darle apropiadamente el acabado, es necesario aplicar barniz en todas las caras y cantos de la puerta antes de su instalación, también es posible agregar tinte para madera antes de barnizar.
3. Esperar la apropiada estabilización del producto
 - El producto necesita adaptarse a la humedad de la obra por un mínimo de 24 horas.
4. Preparar la herramienta a utilizar
 - Herramienta: Es importante que al instalar la puerta se guíe con el plano. Si no lo tiene, solicitarlo al asesor.
 - La etiqueta de la puerta con información de cliente, pedido, etc. Es la referencia de que es la parte superior de la puerta.
5. Instalar el marco
 - Armar el marco y atornillar al vano.
 - Asegúrese de que la luz entre el vano y el marco sea pareja en todo el marco, si no lo es, debe hacer ajustes.

6. Instalar bisagras en el marco
 - Como mínimo usar 3 bisagras, al fijar estas, colocar la solapa más grande contra el canto de la puerta.

1 y 3: 7" de extremo a extremo
2: Al centro de la distancia entre 1 y 3

Considerar que las medidas mencionadas son al centro de la bisagra.



- Para puertas de 220 cm en adelante puede agregar una bisagra entre las bisagras 1 y 2

7. Preparación de la puerta

7.1. Agujeros

Recostar la puerta en una superficie elevada de manera horizontal y primero perforar el agujero para picaporte en el canto de la puerta y luego perforar agujero de chapa sobre la superficie de la puerta.

7.2. Preparar la cerradura

- Mida la altura que indica el plano proveído por Globales para colocar la cerradura, asegúrese que sea la parte indicada en la puerta.
- El centro de la chapa debe de estar a 60 ó 70mm del canto de la puerta.



7.3. Instalar cerradura.

8. Montar puerta.

- Presente la puerta al marco y asegúrese que la luz entre el marco y la puerta sea pareja, utilice alzas para dar la altura adecuada a la puerta.
- Atornille la puerta al marco.

9. Agujero de picaporte en marco

- Señale el lugar en el que la cerradura pega con el marco.
- Perfore el agujero de marco.
- Instale el recibidor de picaporte en el marco.

10. Retoques

- Hacer retoques en marco y puerta según lo requiera.

