


## MANUAL TÉCNICO PERSIANA ROLLER INALÁMBRICA


### HERRAMIENTAS NECESARIAS



### INCLUYE



### GUIA DE MEDICIÓN: CORTINA ROLLER DE CABEZAL CONTÍNUO



Los soportes y el mecanismo tomarán la misma distancia a ambos lados de la persiana enrollable. Es por eso que el ancho de la tela es siempre menor que el ancho de la persiana enrollable.


Ancho de la orden = Ancho del marco de la Ventana con- 3/8 " para una instalación perfecta

Ancho marco de Ventana	Ancho Orden	Ancho de la tela
27 3/8"	27"	27 1/2"




Hay un espacio entre dos persianas enrollables que cuelgan una al lado de la otra.


## MONTAJE INTERNO




1. Ancho de la persiana = Medida de ancho del marco de la ventana - 0,5"
2. Alto de la persiana = Medida de alto del marco
3. Medir varios puntos y usar el valor mas estrecho




### Método de Instalación




## MONTAJE EXTERNO




1. Ancho de la persiana = Medida de ancho del marco de la ventana + 0,4"
2. Alto de la persiana = Medida de alto del marco + 8"
3. Medir varios puntos y usar el valor SUPERIOR



### Método de Instalación



## OPERACIÓN



Suavemente tire hacia abajo, suelte, se levantará automáticamente y luego tire suavemente hacia abajo para detenerlo.

Usa un dedo para tirar hacia abajo.  
 Se detendrá en cualquier posición que desee



Utilice la varilla telescópica incluida para bajar la persiana si es necesario.