



Wet/Dry Vacuum  
Aspiradora en Mojado/Seco  
Aspirateur Sec et Humide

Operator's Manual  
Manual del usuario  
Manuel d'utilisation



**12 Gallon / 12 Galones / 45 L**  
Model No. • N° de modelo • Référence de modèle  
**VBV1210**

**FOR YOUR SAFETY**

Read and understand this manual before use. Keep this manual for future reference.

**POR SU SEGURIDAD**

Lea y comprenda este manual antes de usar el producto. Conserve este manual para futura referencia.

**POUR GARANTIR VOTRE SÉCURITÉ**

Lisez et comprenez ce manuel avant toute utilisation de l'appareil. Conservez le présent manuel afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

**Replacement Filters &  
Accessories available at:**  
Vacmaster.com

**Filtros de repuesto y  
accesorios disponibles en:**  
Vacmaster.com

**Filtres de rechange et  
Accessoires disponibles à l'adresse suivante:**  
Vacmaster.com



Distributed by/ Distribuido por/ Distribue par:  
Cleva North America, Inc.  
601 Regent Park Court, Greenville, SC 29607

# TABLE OF CONTENTS

SECTION	PAGE
Warranty.....	3
Important Safety Instructions.....	4
Double Insulation Instructions.....	5
Extension Cords.....	6
Symbols.....	6
Unpacking & Checking Carton Contents.....	7
General Assembly Instructions.....	8
Dry Vacuum Operation.....	9
Liquid Vacuum Operation.....	10
Blower Operation.....	11
Maintenance.....	12
Installing & Cleaning Cartridge Filter.....	13
Installing Dust Collection Bag.....	14
Installing & Cleaning Foam Wet Filter.....	14
Troubleshooting.....	15
Exploded View.....	16
Parts List .....	17

**Thank you for purchasing this Vacmaster® wet/dry vacuum cleaner. Feel confident that with Vacmaster® you are obtaining a high-quality product engineered for optimal performance. This vacuum is capable of picking up liquids and dry materials.**



## **IMPORTANT INFORMATION**

### **GALLONS**

"Tank Size" refers to the actual tank volume and does not reflect capacity available during operation.

### **PEAK HP**

"Peak Horsepower" is a term used in the wet-dry vac industry for consumer comparison purposes. It does not denote the operational horsepower output of a wet-dry vac, but rather the horsepower output of a motor, including the motor's inertial contribution, achieved in laboratory testing. In actual use, motors do not operate at the peak horsepower shown.

**FOR YOUR SAFETY: CAREFULLY READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS.**

# WARRANTY

We take pride in producing a high-quality, durable product. This Vacmaster® product carries a limited two (2) year warranty against defects in workmanship and materials from date of purchase under normal household use. If product is to be used for commercial, industrial, or rental use, a 90-day limited warranty will apply. Please keep your receipt as proof of purchase. This warranty gives you specific legal rights, which may vary from state to state. For product service call Customer Service at 1-866-384-8432.

**Not Covered by Warranty:**

- Any part that has become inoperative due to misuse, negligence, direct/indirect abuse, accidents, improper maintenance, repairs, or alterations;
- Consumables such as filters and accessories;
- Normal wear and tear of parts and attachments, such as hose, nozzles, or casters;
- Normal deterioration of the exterior finish due to use or exposure;
- Any product where serial number/data label is tampered with or removed;
- Any product purchased from an unauthorized retailer.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

## **READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS VACUUM.**

Read and understand this operator's manual and all labels on the vacuum cleaner before operating. Safety is a combination of common sense, staying alert and knowing how your vacuum works. Use this vacuum only as described in this manual. To reduce the risk of personal injury or damage to your vacuum, use only manufacturer recommended accessories.

## **SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE**

**When using a vacuum, basic precautions should always be followed including the following. Failure to follow the warnings and instructions may result in explosion, fire and/or serious injury.**



### **WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY:**

- Do not run vacuum unattended.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
- Do not vacuum, or use this vacuum near flammable liquids, gases, or explosive vapors like gasoline or other fuels, lighter fluids, cleaners, oil-based paints, natural gas, hydrogen, or explosive dusts like coal dust, magnesium dust, grain dust, or gun powder. Sparks inside the motor can ignite flammable vapors or dust.
- To reduce the risk of health hazards from vapors or dusts, do not vacuum toxic materials.
- Do not use or store near hazardous materials.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not expose to rain. Store indoors.
- If vacuum is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not use with damaged cord or plug.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners.
- Keep cord away from heated surfaces.
- Do not run the vacuum over cord.
- Do not handle plug or vacuum with wet hands.
- Do not use without dust bag and/or filters in place.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- To reduce the risk of injury from accidental starting, unplug power cord before changing or cleaning filter.
- Do not leave vacuum when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- Turn off all controls before unplugging.
- Unplug before connecting or disconnecting hose, or any other accessories.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- This vacuum is provided with double insulation. Use only identical replacement parts. See DOUBLE INSULATION INSTRUCTIONS.



**CAUTION: To reduce the risk of injury from moving parts - Unplug before servicing.**



**WARNING: To reduce the risk of electric shock - Unplug before cleaning or servicing.**

**When using as blower:**

- Direct air discharge only at work area.
- Do not use Wet/Dry Vacuum as a sprayer.
- Do not direct air at bystanders.
- Keep children away when blowing.
- Wear safety goggles.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

For Household Use Only

## DOUBLE INSULATION INSTRUCTIONS

This Wet/Dry Vacuum is double insulated, eliminating the need for a separate grounding system. Use only identical replacement parts. Read the instructions for Servicing Double-Insulated Wet/Dry Vacuums before servicing. Use this vacuum as described in this manual. Observe the following warnings that appear on the motor housing of your vacuum.



**DOUBLE INSULATED - GROUNDING NOT REQUIRED - WHEN SERVICING USE ONLY IDENTICAL REPLACEMENT PARTS.**



**WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK - DO NOT EXPOSE TO RAIN. STORE INDOORS.**




**WARNING: FOR YOUR OWN SAFETY, READ AND UNDERSTAND THE OPERATOR'S MANUAL. DO NOT RUN UNATTENDED. DO NOT PICK UP HOT ASHES, COALS, TOXIC, FLAMMABLE OR OTHER HAZARDOUS MATERIALS. DO NOT USE AROUND EXPLOSIVE LIQUIDS OR VAPORS.**



**CAUTION: DO NOT VACUUM DRYWALL DUST, FIREPLACE SOOT, OR ASH WITH STANDARD WET/DRY FILTER. THIS TYPE OF DUST IS VERY FINE WHICH MAY NOT BE CAPTURED BY THE FILTER AND CAUSE DAMAGE TO MOTOR. WHEN VACUUMING FINE DUST USE A FINE DUST FILTER (SOLD SEPARATELY).**



**WARNING: SERVICING OF DOUBLE-INSULATED WET/DRY VACUUM WITH A DOUBLE-INSULATED WET/DRY VACUUM, TWO SYSTEMS OF INSULATION ARE PROVIDED INSTEAD OF GROUNDING. NO GROUNDING MEANS IS PROVIDED ON A DOUBLE-INSULATED APPLIANCE, NOR SHOULD A MEANS FOR GROUNDING BE ADDED. SERVICING A DOUBLE INSULATED WET/DRY VACUUM REQUIRES EXTREME CARE AND KNOWLEDGE OF THE SYSTEM AND SHOULD BE DONE ONLY BY QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. REPLACEMENT PARTS FOR A DOUBLE-INSULATED WET/DRY VACUUM MUST BE IDENTICAL TO THE PARTS THEY REPLACE. YOUR DOUBLE-INSULATED WET/DRY VAC IS MARKED WITH THE WORDS 'DOUBLE INSULATED' AND THE SYMBOL  (SQUARE WITHIN A SQUARE) MAY ALSO BE MARKED ON THE APPLIANCE.**




# EXTENSION CORDS

When using an extension cord with your Wet/Dry Vacuum refer to the following table to determine the required A.W.G. wire size. Before using the cleaner make sure the power cord and extension cord are in good working condition. Make repairs or replacements before using the vacuum cleaner. Only use extension cords that are rated for outdoor use.

120V		Length of Extension Cord			
		25ft (7.62m)	50ft (15.24m)	100ft (30.48m)	150ft (45.72m)
Ampere rating		A.W.G. Wire Size			
More than	Not more than				
0	6	18	16	16	14
6	10	18	16	14	12
10	12	16	16	14	12
12	16	14	12	Not recommended	


# SYMBOLS

The following signal words and meanings are intended to explain the levels of risk associated with this product.

SYMBOL	SIGNAL	MEANING
	<b>DANGER</b>	Indicates an imminently hazardous situation, which, if not avoided, will result in death or serious injury.
	<b>WARNING</b>	Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury.
	<b>CAUTION</b>	Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
	<b>NOTICE</b>	(Without Safety Alert Symbol) Indicates a situation that may result in property damage.

# UNPACKING & CHECKING CARTON CONTENTS


Remove all contents from the box. Remove the power head and take out any contents inside the collection tank. Check each item against the carton contents list.



## Carton Contents List:


Key	Description .....	Qty.
A	Vacuum Assembly.....	1
B	Hose.....	1
C	Utility Nozzle.....	1
D	Caster Foot Assembly.....	4
E	4 Screws (Bag).....	1
F	Foam Wet Filter.....	1
G	Extension Wand.....	2
H	Car Nozzle.....	1
I	Blower Concentrator Nozzle.....	1
J	Crevice Tool.....	1
K	Cartridge Filter.....	1
L	Filter Retainer.....	1
M	Blower Adapter.....	1
N	Noise Diffuser.....	1
O	Operator's Manual.....	1

**NOTE:** The hose and accessories for this vacuum are 2-1/2" (64mm) diameter.



# GENERAL ASSEMBLY INSTRUCTIONS

A Phillips head screwdriver is required.



**⚠ WARNING: DO NOT PLUG THE POWER CORD INTO A POWER OUTLET. MAKE SURE THE PLUG IS DISCONNECTED BEFORE ASSEMBLING THE WET/DRY VACUUM. TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE TO RAIN.**

## UNPACKING YOUR WET/DRY VACUUM & GENERAL ASSEMBLY


1. Verify that the power cord is disconnected from the outlet (Fig. 1).
2. Undo the latches (Fig. 2).
3. Lift the powerhead off the collection tank (Fig. 3).
4. Remove the contents from inside the collection tank. Make sure you have all contents as listed on page 7 (Fig. 4).
5. Turn the collection tank upside down and insert the four caster feet into the slots on the collection tank and tighten with supplied screws. Verify that the casters are mounted correctly. Do not over-tighten screws (Fig. 5).
6. Your vacuum comes ready for dry vacuum cleaning. If the cartridge filter is not installed, refer to page 13 for installation instructions (Fig. 6 & 7).
7. Optional: For improved dust filtration, fit the dust bag flange onto the inlet port, taking care not to damage the bag. Dust collection bag sold separately. For installation instructions, see page 14 (Fig. 8).
8. For wet vacuum cleaning, remove the cartridge filter, and install the supplied foam wet filter. See page 14 for the foam wet filter installation instructions (Fig. 9).
9. Place the powerhead back on the collection tank, aligning the top section with the latches, and snap into place. Keep in mind to position the powerhead so that the blower port is towards the rear (Fig. 10).
10. Insert the locking end of the hose into the vacuum port on the collection tank and turn to lock into place (Fig. 11).
11. Choose the desired accessory and insert onto the end of the hose or extension wand (Fig. 12).

## NOISE DIFFUSER


For quiet operation during vacuuming, install the noise diffuser into the blower port by inserting the locking end of the diffuser into the blower port and turning clockwise to lock into place (Fig. 13).




## POLARIZED PLUG

To reduce the risk of electrical shock, this appliance has a polarized plug (one blade wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way. Double insulation  eliminates the need for the three-wire grounded power cord and grounded power supply system.


# DRY VACUUM OPERATION



## DRY VACUUMING

 **WARNING: BE SURE TO READ, UNDERSTAND, AND APPLY INFORMATION ENTITLED “IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS”. DO NOT VACUUM IN AREAS WITH FLAMMABLE GASES, VAPORS, OR EXPLOSIVE DUSTS IN THE AIR. FLAMMABLE GASES OR VAPORS INCLUDE BUT ARE NOT LIMITED TO: LIGHTER FLUID, SOLVENT TYPE CLEANERS, OIL-BASED PAINTS, GASOLINE, ALCOHOL, OR AEROSOL SPRAYS. EXPLOSIVE DUSTS INCLUDE BUT ARE NOT LIMITED TO: COAL, MAGNESIUM, GRAIN, OR GUN POWDER. TO REDUCE THE RISK OF HEALTH HAZARDS FROM VAPORS OR DUST, DO NOT VACUUM TOXIC MATERIALS.**

 **WARNING: DO NOT PLUG THE POWER CORD INTO A POWER OUTLET. MAKE SURE THE PLUG IS DISCONNECTED BEFORE CHANGING THE FILTERS.**

 **CAUTION: DO NOT VACUUM DRYWALL DUST, FIREPLACE SOOT, OR ASH WITH STANDARD WET/DRY FILTER. THIS IS A VERY FINE DUST WHICH WILL NOT BE CAPTURED BY THE FILTER AND MAY CAUSE DAMAGE TO MOTOR. WHEN VACUUMING FINE DUST USE A FINE DUST FILTER (SOLD SEPARATELY).**

1. Verify that the power cord is disconnected from the outlet (Fig. 1).
2. In order to prepare your vacuum for dry vacuuming, make sure the cartridge filter completely covers the filter cage against the power head. Your wet/dry vacuum comes with the cartridge filter pre-installed. For installation instructions, see page 13 (Fig. 2).
3. Place the filter retainer on the top of the cartridge filter and tighten down by turning the retainer handle clockwise (Fig. 3).
4. Optional: For improved dust filtering, fit the dust bag flange onto the inlet port, taking care not to damage the bag. Dust collection bag sold separately. For installation instructions, see page 14 (Fig. 4).
5. Place the power head back on the collection tank and secure it in place using the latches (Fig. 5).


## OPERATING INSTRUCTIONS: DRY VACUUMING

6. Insert the locking end of the hose into the vacuum port on the collection tank and lock into place.
7. Push the required accessory onto the free end of the hose or extension wand (Fig. 6).
8. Verify that the switch is in the 'O' OFF position before plugging the power cord into the power outlet. Plug the power cord into the outlet (Fig. 7 & 8).
9. Turn the motor on by flipping the on/off switch to the 'I' ON position and begin vacuuming (Fig. 9).
10. Once you have completed vacuuming, flip the on/off switch to the 'O' OFF position and unplug the power cord from the outlet.

**O = OFF I = ON**

**DO NOT USE THE CARTRIDGE FILTER FOR LIQUID VACUUMING.**

## LIQUID VACUUM OPERATION



### LIQUID VACUUMING

**⚠ WARNING: BE SURE TO READ, UNDERSTAND, AND APPLY INFORMATION ENTITLED "IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS". DO NOT VACUUM IN AREAS WITH FLAMMABLE GASES, VAPORS, OR EXPLOSIVE DUSTS IN THE AIR. FLAMMABLE GASES OR VAPORS INCLUDE BUT ARE NOT LIMITED TO: LIGHTER FLUID, SOLVENT TYPE CLEANERS, OIL-BASED PAINTS, GASOLINE, ALCOHOL, OR AEROSOL SPRAYS. EXPLOSIVE DUSTS INCLUDE BUT ARE NOT LIMITED TO: COAL, MAGNESIUM, GRAIN, OR GUN POWDER. TO REDUCE THE RISK OF HEALTH HAZARDS FROM VAPORS OR DUST, DO NOT VACUUM TOXIC MATERIALS.**

**⚠ WARNING: DO NOT PLUG THE POWER CORD INTO A POWER OUTLET. MAKE SURE THE PLUG IS DISCONNECTED BEFORE CHANGING THE FILTERS.**

1. Verify that the power cord is disconnected from the outlet. Make sure that the collection tank is clean and free of dust and dirt (Fig. 1).
2. Remove the cartridge filter, then carefully install the foam wet filter over the filter cage and place the power head back on the collection tank. For foam wet filter installation instructions, see page 14 (Fig. 2).

**DO NOT USE THE CARTRIDGE FILTER FOR LIQUID VACUUMING.**

### OPERATING INSTRUCTIONS: WET VACUUMING


3. Push the required accessory onto the free end of the hose or extension wand (Fig. 3).

4. Verify that the on/off switch is in the 'O' OFF position before plugging the power cord into the power outlet. Plug the power cord into the outlet (Fig. 4 & 5).
5. Turn the motor on by flipping the switch to the 'I' ON position (Fig. 6).
6. Once you have completed vacuuming, flip the on/off switch to the 'O' OFF position and unplug the power cord from the outlet.
7. After use, empty the collection tank by unscrewing the drain cap. Drain liquids into a suitable receptacle or drain. Remember to refit the drain cap to the collection tank (Fig. 7).

**IMPORTANT!** When vacuuming large quantities of liquids, do not immerse the nozzle completely in the liquid; leave a gap at the tip of the nozzle opening to allow air inflow. The machine is fitted with a float valve that stops the suction action when the collection tank reaches its maximum capacity. You will notice an increase in motor speed. When this happens, turn off the machine, disconnect from power supply, and drain the liquid into a suitable receptacle or drain. To continue vacuuming, refit the collection tank with the drain cap. After wet vacuuming, turn the machine off and remove plug from power supply. Empty the collection tank, clean, and dry the inside and outside before storage.

**REMEMBER!** The foam wet filter must be removed after wet vacuuming and the cartridge filter must be installed before dry vacuuming again.

## BLOWER OPERATION



This Wet/Dry Vacuum converts to a detachable blower that can be used for leaf blowing in yards, decks and patios. To use the blower feature, follow the instructions listed below.

**⚠ WARNING: ALWAYS WEAR SAFETY GOGGLES COMPLYING WITH ANSI Z87.1 (OR IN CANADA, CSAZ94.3) BEFORE USING BLOWER.**

**⚠ CAUTION: KEEP BYSTANDERS CLEAR FROM BLOWING DEBRIS.**


**⚠ WARNING: WEAR A DUST MASK IF BLOWING CREATES DUST THAT MIGHT BE INHALED.**

1. Verify that the power cord is disconnected from the outlet (Fig. 1).
2. Remove the noise diffuser from the blower port (Fig. 2).
3. Squeeze the locking lever and lift the detachable blower from the collection tank lid (Fig. 3 & 4).
4. Insert the blower adapter onto the blower port and fit it the desired extension wand and/or blower concentrator nozzle (Fig. 5 & 6).

5. Verify that the on/off switch is in the 'O' OFF position before plugging the power cord into the outlet. Plug the power cord into the outlet (Fig. 7 & 8).
6. Before turning on the vacuum, firmly hold the blower. Turn the motor on by flipping the switch to the 'I' ON position (Fig. 9).
7. Once you have completed blowing, flip the on/off switch to the 'O' OFF position and unplug the power cord from the outlet (Fig. 10).

**NOTE:** Make sure that the detachable blower is replaced properly onto the collection tank lid when finished blowing.

## MAINTENANCE



### EMPTYING THE COLLECTION TANK




**WARNING: ALWAYS DISCONNECT THE PLUG FROM THE POWER OUTLET BEFORE REMOVING THE POWERHEAD FROM THE COLLECTION TANK.**

1. Verify that the power cord is disconnected from the outlet (Fig. 1).
2. Disconnect the hose from the vacuum (Fig. 2).
3. Undo the latches and remove the powerhead from the collection tank (Fig. 3). Place the powerhead on a soft, clean surface upside down.
4. Clear all dirt or debris from the collection tank and hose into a proper waste container (Fig. 4).
5. Clean or replace the filters.
6. Check the hose, accessories, and power cord to ensure that they have not been damaged.
7. Place the powerhead back onto the collection tank and secure latches.

**IMPORTANT!** Clean or change the cartridge filter regularly for best performance. **ALWAYS USE THE CARTRIDGE FILTER FOR DRY VACUUMING.** If the machine is used without the cartridge filter, the motor will burn out and the warranty will be voided. Always keep spare filters on hand.

**NOTICE!** The filters included are made of high-quality materials designed to stop small dust particles. The cartridge filter should be used for dry pick-up only. A dry cartridge filter is necessary to pick up dust. If the cartridge filter is wet, it will clog quickly and be very difficult to clean. Handle the filter carefully when removing it for cleaning and replacing it. Check the filters for tears or small holes. A small hole can let dust pass through and out of the filter. Do not use a filter with holes or tears; replace it immediately.



### CLEANING THE BLOWER INTAKE

After using the blower, examine the bottom of the blower for debris and blockages and remove if found. To clean the foam pad of the intake:



**WARNING: ALWAYS DISCONNECT THE PLUG FROM THE POWER OUTLET BEFORE REMOVING THE POWERHEAD FROM THE COLLECTION TANK.**

1. Verify that the power cord is disconnected from the outlet (Fig. 1).
2. Remove the four screws holding the intake shield and lift off the shield (Fig. 2).
3. Remove the foam pad from the blower and clean the foam pad with soapy water and allow to dry (Fig. 3).
4. Check the foam pad for reuse. If you need to replace the foam pad consult the parts list of the manual.
5. Replace the foam pad onto the blower aligning the holes to the screw tabs (Fig. 4).
6. Reinstall the intake shield and the four screws (Fig. 5).


## STORAGE

Before storing your vacuum, the collection tank should be emptied and cleaned. The accessories should be cleaned and stored so they can be readily available when needed. Store the wet/dry vacuum indoors.

## REPAIRS

Repairs for this wet/dry vacuum should be performed only by qualified service personnel using only identical replacement parts.

# INSTALLING & CLEANING CARTRIDGE FILTER




## INSTALLING CARTRIDGE FILTER

1. Verify that the power cord is disconnected from the outlet (Fig. 1).
2. Remove the powerhead and place in an upside-down position.
3. Install the cartridge filter over the filter cage making sure the cage is completely covered (Fig. 2 & 3).
4. Place the filter retainer on the top of the cartridge filter over the raised lip and tighten down by turning the retainer clockwise; do not over-tighten (Fig. 4 & 5).
5. Place the powerhead back onto the collection tank.

## REMOVING & CLEANING CARTRIDGE FILTER

1. Unlock and remove the filter retainer by turning the retainer handle counterclockwise.
2. With the removed powerhead in an upside-down position, carefully remove the cartridge filter from the filter cage (Fig. 6).
3. Clean the cartridge filter by gently tapping or brushing dirt off. Cleaning should not be done indoors in living areas. For optimal performance, a new filter is recommended.
4. Install cleaned or new filter as above in steps 2-4 of Installing Cartridge Filter.
5. Wet filters should be removed and allowed to air dry for 24 hours before installing onto the filter cage.


## INSTALLING DUST COLLECTION BAG



Dust collection bag sold separately.

1. Verify that the power cord is disconnected from the outlet (Fig.1).
2. Remove the powerhead and place in an upside-down position.
3. Slide the cardboard dust bag flange onto inlet port until it stops (Fig. 2).
4. Unfold the dust bag so that it is evenly distributed around the inside of the tank (Fig. 3).
5. Place the powerhead back onto the collection tank.

## INSTALLING & CLEANING FOAM WET FILTER



### INSTALLING FOAM WET FILTER

1. Verify that the power cord is disconnected from the outlet (Fig.1).
2. Remove the powerhead and place in an upside-down position. Follow instructions to remove the cartridge filter on page 13.
3. Carefully slide the foam wet filter down over the filter cage making sure the cage is completely covered (Fig. 2 & 3).
4. Place the powerhead back onto the collection tank.

### CLEANING FOAM WET FILTER

1. With the removed powerhead in an upside-down position, carefully remove the foam wet filter (Fig. 4).
2. Use a mild soap and water solution to wash the foam wet filter and rinse with clean water (Fig. 5).
3. Allow the wet filter to air dry for 24 hours before installing onto the filter cage.


# TROUBLESHOOTING



**WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, UNPLUG BEFORE TROUBLESHOOTING.**

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The wet/dry vacuum will not operate.	No power supply.	Check the power supply, cord, breakers, and fuses.
	Faulty power cord.	Unplug and check the power cord. If damaged, have it repaired by a professional.
	Collection tank is full.	Empty the collection tank.
	Switch in the wrong position.	Press the ON 'I' button on the powerhead.
The dust comes out from the motor cover.	The cartridge filter is missing or damaged.	Attach or replace the cartridge filter.
	Vacuum has been used to collect fine dust, such as dry wall dust, fireplace soot, or ash, without a fine dust filter.	Remove the standard cartridge filter and install the appropriate fine dust cartridge filter.
Reduced efficiency and motor/speed vibration.	There are blockages in the nozzle, or hose, or the collection tank inlets.	Unplug and check nozzle, hose, and collection tank inlets for blockages.
	The cartridge filter is clogged by fine dust.	Take off the filter and clean it or install a new cartridge filter.

# EXPLODED VIEW





# PARTS LIST

<b>Part</b>	<b>Part Number</b>	<b>Description</b>	<b>Quantity</b>
1		Powerhead Assembly	1
2	551002106	Collection Tank Lid Assembly	1
3	551005103	Float	1
4	551019117	Filter Cage	1
5		Collection Tank	1
6	551002112	Vacuum Port Assembly	1
7	551002110	Drain Cap Assembly	1
8	551006109	Caster Foot Assembly	4
9	551002121	Blower Adapter	1
10	551006113	Crevice Tool	1
11	551002115	Blower Concentrator Nozzle	1
12	551002119	Car Nozzle	1
13	551006111	Utility Nozzle	1
14	551002113	Hose	1
15	551002116	Extension Wand	2
16	551002118	Foam Wet Filter	1
17	551030114	Cartridge Filter	1
18	551437107	Filter Retainer	1
19	551002117	Noise Diffuser	1

# TABLA DE CONTENIDOS

SECCIÓN	PÁGINA
Garantía.....	3
Instrucciones de seguridad importantes .....	4
Instrucciones sobre el aislamiento doble.....	6
Cables de extensión.....	7
Símbolos.....	7
Desempaque y revisión del contenido de la caja.....	8
Instrucciones generales de ensamblaje.....	9
Operación de aspirado en seco.....	10
Operación de aspirado en mojado.....	11
Operación de soplado.....	12
Mantenimiento.....	13
Instalación y limpieza del filtro de cartucho .....	14
Instalación de la bolsa recolectora de polvo.....	15
Instalación y limpieza del filtro de espuma para aspirar en mojado.....	15
Resolución de problemas.....	16
Vista expandida.....	17
Lista de partes.....	18

**Gracias por comprar esta aspiradora en mojado/seco Vacmaster®. Confíe en que con Vacmaster® obtendrá un producto de alta calidad diseñado para un rendimiento óptimo. Esta aspiradora es capaz de recoger materiales líquidos y secos.**



## INFORMACIÓN IMPORTANTE

### **GALONES**

"Tamaño del tanque" se refiere al volumen real del tanque y no refleja la capacidad disponible durante la operación.

### **HP PICO**

"Pico hp" es un término que se utiliza en la industria de aspiradoras seco/mojado para propósitos de comparación. No denota la potencia en caballos de fuerza operativos de una aspiradora seco/mojado, sino más bien la potencia en caballos de fuerza de un motor, incluida la contribución inercial del motor lograda en pruebas de laboratorio.

**POR SU SEGURIDAD: LEA DETENIDAMENTE Y ASEGÚRESE DE QUE COMPRENDE TODAS LAS INSTRUCCIONES.**

# GARANTÍA

Estamos orgullosos de producir un producto de alta calidad y duradero. Este producto de Vacmaster® tiene una garantía limitada de dos (2) años contra defectos de mano de obra y materiales a partir de la fecha de compra en uso doméstico normal. Si el producto se llegase a utilizar de manera comercial, industrial o para su alquiler, se aplicará una garantía limitada de 90 días. Por favor guarde su recibo como comprobante de compra. Esta garantía le entrega derechos legales específicos que pueden variar según su estado (podría tener otros derechos adicionales). Para obtener ayuda, llame al servicio de atención al cliente al 1-866-384-8432.

## **No cubierto por la garantía:**

- Cualquier parte que esté inoperativa por culpa de uso indebido, negligencia, abuso directo/indirecto, accidentes, mantenimiento inadecuado, reparaciones inadecuadas o alteraciones;
- Consumibles, tales como filtros y accesorios;
- Desgaste y rotura normal de piezas y accesorios, tales como mangueras, boquillas o ruedecillas;
- Deterioro normal del acabado exterior debido al uso o exposición;
- Cualquier producto cuya etiqueta con el número de serie/datos esté alterada o faltante;
- Cualquier producto adquirido en un punto de ventas no autorizado.

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

## **ANTES DE USAR ESTA ASPIRADORA, LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES.**

Lea y comprenda este manual del usuario y todas las etiquetas de la aspiradora antes de utilizarla. La seguridad es una combinación sentido común, permanecer alerta y saber cómo funciona su aspiradora. Use esta aspiradora solo como se describe en este manual. Para reducir el riesgo de lesiones personales o daños a su aspiradora, use solo los accesorios recomendados por el fabricante.

## **CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURA REFERENCIA.**

**Al usar una aspiradora es necesario seguir precauciones básicas, incluidas las siguientes. No seguir las advertencias e instrucciones puede provocar explosiones, incendios o lesiones graves.**

### **ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES:**

- No deje la aspiradora funcionando sin supervisión.
- No use el producto para aspirar líquidos combustibles o inflamables, como gasolina, ni lo use en zonas donde puedan existir tales elementos.
- No aspire ni use esta aspiradora cerca de líquidos, gases o vapores inflamables como gasolina u otros combustibles, líquido de encendedores, limpiadores, pinturas de base oleosa, gas natural, hidrógeno o polvos explosivos como aquellos de carbón, magnesio, granos o pólvora. Las chispas en el interior del motor pueden encender a los vapores o polvos inflamables.
- No aspire materiales tóxicos, a fin de reducir el riesgo de peligros provocados por vapores o polvo.
- No la use ni almacene cerca de materiales peligrosos.
- No aspire elementos que estén en llamas o humeando, tales como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- No exponer a la lluvia. Almacenar en interiores.
- Si la aspiradora no funciona como debería, si se ha caído, dañado, dejado en exteriores o si se ha caído al agua, entréguela en un centro de servicio.
- No desconecte tirando del cable. Para desconectarlo tire de la clavija, no del cable.
- No la utilice si la clavija o el cable están dañados.
- No tire o transporte el aparato utilizando el cable como a modo de empuñadura, no apriete el cable al cerrar puertas ni pase el cable cerca de bordes afilados o esquinas.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- No use la aspiradora sobre su cable.
- No sujete el enchufe ni aspire con las manos mojadas.
- No utilice sin la bolsa para el polvo y/o los filtros puestos.
- No permita que se utilice como un juguete. Se debe prestar estricta atención cuando el aparato lo usen niños o cuando se use cerca de ellos.
- Para reducir el riesgo de lesiones provocadas por un encendido accidental, desconecte el cable antes de cambiar o limpiar el filtro.
- No deje la aspiradora desatendida cuando esté enchufada. Desenchúfela de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de realizar el mantenimiento.
- Apague todos los controles antes de desconectar el dispositivo.
- Desconéctela antes de colocar o quitar la manguera o cualquier otro accesorio.
- No ponga ningún objeto sobre las aberturas. No lo utilice si las aberturas están bloqueadas; tenga cuidado que no haya polvo, cabellos, pelusas en las aberturas o cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.

- Mantenga su cabello, ropas holgadas, dedos y partes de su cuerpo lejos de las aberturas y piezas móviles del producto.
- Tenga precaución adicional al limpiar en escaleras.
- Utilice el producto solo como se describe en este manual. Utilice solo los accesorios recomendados por el fabricante.
- Esta aspiradora está provista de doble aislamiento. Utilice solo piezas de repuesto idénticas. Consulte INSTRUCCIONES SOBRE EL AISLAMIENTO DOBLE.



**PRECAUCIÓN:** Para reducir el riesgo de lesiones provocadas por las piezas móviles, desconecte el producto antes de realizarle mantenimiento.



**ADVERTENCIA:** Para evitar el riesgo de sufrir descargas eléctricas, desconecte la aspiradora antes de limpiarla o realizarle mantenimiento.

**Al usar como sopladora:**

- Descargue aire directamente solo sobre la zona de trabajo.
- No use la aspiradora en mojado/seco como pulverizador.
- No dirija el aire hacia personas.
- Mantenga a los niños alejados mientras utilice la aspiradora como sopladora.
- Use gafas de seguridad.

## **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

Solo para uso doméstico

# INSTRUCCIONES SOBRE EL AISLAMIENTO DOBLE

Esta aspiradora en mojado/seco posee un aislamiento doble, lo que elimina la necesidad de usar un sistema de conexión a tierra separado. Utilice solo piezas de repuesto idénticas. Lea estas instrucciones de reparación de aspiradoras en mojado/seco antes de repararlas. Use esta aspiradora como se describe en este manual.

Observe las siguientes advertencias que aparecen en la carcasa del motor de su aspiradora.



**AISLAMIENTO DOBLE (NO REQUIERE CONEXIÓN A TIERRA) - AL REPARAR, UTILIZAR SOLO PIEZAS DE REPUESTO IDÉNTICAS.**



**ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA EL PRODUCTO A LA LLUVIA. ALMACENAR EN INTERIORES.**




**ADVERTENCIA: POR SU PROPIA SEGURIDAD, LEA Y COMPRENDA EL MANUAL DEL USUARIO. NO UTILIZAR SIN SUPERVISIÓN. NO ASPIRE CENIZAS CALIENTES, CARBÓN, ELEMENTOS TÓXICOS O INFLAMABLES NI OTROS MATERIALES PELIGROSOS. NO UTILIZAR CERCA DE LÍQUIDOS O VAPORES EXPLOSIVOS.**



**PRECAUCIÓN: NO ASPIRE EL POLVO DE PANELES DE YESO-CARTÓN, HOLLÍN DE CHIMENEAS O CENIZAS CON UN FILTRO ESTÁNDAR PARA MOJADO/SECO. ESTE TIPO DE POLVO ES MUY FINO, POR LO QUE PODRÍA NO SER ATRAPADO POR EL FILTRO Y ASÍ DAÑAR AL MOTOR. AL ASPIRAR POLVO FINO, USE UN FILTRO PARA POLVO FINO.**



**ADVERTENCIA: REPARACIÓN DE ASPIRADORAS EN MOJADO/SECO CON AISLAMIENTO DOBLE LAS ASPIRADORAS EN MOJADO/SECO CON DOBLE AISLACIÓN POSEEN DOS SISTEMAS DE AISLACIÓN EN LUGAR DE CONEXIÓN A TIERRA. NO SE INCLUYEN CONEXIONES A TIERRA PARA LOS APARATOS CON DOBLE AISLAMIENTO, POR LO QUE TAMPOCO DEBE AGREGARSE UNA CONEXIÓN A TIERRA A DICHS APARATOS. LA REPARACIÓN DE UNA ASPIRADORA EN MOJADO/SECO CON AISLAMIENTO DOBLE REQUIERE EXTREMO CUIDADO Y CONOCIMIENTO DEL SISTEMA, POR LO QUE DEBE REALIZARSE SOLO MEDIANTE PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO. LAS PIEZAS DE REPUESTO UTILIZADAS EN UNA ASPIRADORA EN MOJADO/SECO DE AISLACIÓN DOBLE DEBEN SER IGUALES A LAS ORIGINALES. SU ASPIRADORA EN MOJADO/SECO CON DOBLE AISLAMIENTO ESTÁ MARCADA CON LAS PALABRAS “DOBLE AISLAMIENTO” Y EL SÍMBOLO  (UN CUADRADO DENTRO DE OTRO CUADRADO) TAMBIÉN PODRÍA ESTAR INDICADO EN EL ELECTRODOMÉSTICO.**




# CABLES DE EXTENSIÓN

Al usar un cable de extensión con su aspiradora en mojado/seco, consulte la siguiente table para conocer el calibre A.W.G. necesario del cable. Antes de utilizar la aspiradora, asegúrese de que el cable y el alargador estén en buena condición operativa. Realice las reparaciones o cambios de piezas antes de usar la aspiradora. Utilice solo cables de extensión calificados para uso en exteriores.


120 V		Largo del cable de extensión			
		25 pies (7,62 m)	50 pies (15,24 m)	100 pies (30,48 m)	150 pies (45,72 m)
Amperaje		A.W.G. Tamaño del cable			
Más de	No más de				
0	6	18	16	16	14
6	10	18	16	14	12
10	12	16	16	14	12
12	16	14	12	No recomendado	

# SÍMBOLOS

Las siguientes palabras y significados están diseñados para explicar los niveles de riesgo asociados a este producto.

SÍMBOLO	SEÑAL	SIGNIFICADO
	<b>PELIGRO</b>	Indica una situación peligrosa inminente la cual, de no evitarse, podría causar la muerte o lesiones severas.
	<b>ADVERTENCIA</b>	Indica una situación potencialmente peligrosa la cual, de no evitarse, podría causar la muerte o lesiones severas.
	<b>PRECAUCIÓN</b>	Indica una situación potencialmente peligrosa, la cual, de no evitarse, podría causar una lesión menor o moderada.
	<b>AVISO</b>	(Sin símbolo de alerta de seguridad) Indica una situación que podría causar daños a la propiedad.

# DESEMPAQUE Y REVISIÓN DEL CONTENIDO DE LA CAJA




Elimine todo el contenido de la caja. Retire el cabezal motriz y extraiga el contenido del tanque recolector. Revise cada artículo en contraste con la lista de contenidos de la caja.

## Lista de contenidos de la caja:

Llave Descripción..... Cant.

A	Cuerpo principal de la aspiradora.....	1
B	Manguera.....	1
C	Boquilla utilitaria.....	1
D	Pata con ruedecilla.....	4
E	4 tornillos (bolsa).....	1
F	Filtro de espuma para aspirar en mojado....	1
G	Vara de extensión.....	2
H	Boquilla para vehículos.....	1
I	Boquilla concentradora de la sopladora.....	1
J	Herramienta para hendiduras.....	1
K	Filtro de cartucho.....	1
L	Retén del filtro.....	1
M	Adaptador de la sopladora.....	1
N	Difusor de ruido.....	1
O	Manual del usuario.....	1


**NOTA:** la manguera y los accesorios de esta aspiradora tienen un diámetro de 2-1/2 pulgadas (6,4 cm).





# INSTRUCCIONES GENERALES DE ENSAMBLAJE

Se necesita un destornillador de cabeza Phillips.



**⚠ ADVERTENCIA: NO CONECTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN A UNA TOMA DE CORRIENTE. ASEGÚRESE DE QUE EL ENCHUFE ESTÉ DESCONECTADO ANTES DE ENSAMBLAR LA ASPIRADORA EN MOJADO/SECO. PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA EL PRODUCTO A LA LLUVIA.**


## DESEMPAQUE DE SU ASPIRADORA EN MOJADO/SECO Y ENSAMBLAJE GENERAL

1. Compruebe que el cable de alimentación esté desconectado de la toma de corriente (Fig. 1).
2. Abra los seguros (Fig. 2).
3. Levante el cabezal motriz sacándolo del tanque recolector (Fig. 3).
4. Saque el contenido del interior del tanque recolector. Asegúrese de tener todo el contenido indicado en la página 8 (Fig. 4).
5. Voltee el tanque recolector boca abajo e inserte las cuatro patas con ruedecillas en las ranuras del tanque recolector; luego, apriete usando los tornillos incluidos. Revise que las ruedecillas estén montadas correctamente. No apriete los tornillos más de la cuenta (Fig. 5).
6. Su aspiradora viene lista para aspirar en seco. Si el filtro de cartucho no está instalado, consulte la página 14 para ver las instrucciones de instalación (Fig. 6 y 7).
7. Opcional: Para mejorar la filtración de polvo, coloque la brida de la bolsa para polvo en el puerto de entrada, teniendo cuidado de no dañar la bolsa. La bolsa de recolección de polvo se vende por separado. Para las instrucciones de instalación, consulte la página 15 (Fig. 8).
8. Para la limpieza con aspiradora en mojado, retire el filtro de cartucho e instale el filtro de espuma para aspirar en mojado suministrado. Consulte la página 15 para ver las instrucciones de instalación del filtro de espuma para aspirar en mojado (Fig. 9).
9. Vuelva a colocar el cabezal motriz en el tanque recolector alineando la sección superior con los seguros, y encájelo en su lugar. Recuerde colocar el cabezal motriz de forma que el puerto soplador quede mirando hacia atrás (Fig. 10).
10. Inserte el extremo de bloqueo de la manguera en el puerto del tanque recolector de la aspiradora y fíjelo en posición (Fig. 11).
11. Elija el accesorio deseado e insértelo en el extremo de la manguera o vara de extensión (Fig. 12).


## DIFUSOR DE RUIDO

Para una operación silenciosa durante el aspirado, instale el difusor de ruido en el puerto soplador insertando el extremo de bloqueo del difusor dentro del puerto soplador y girando en sentido horario para bloquearlo en su lugar (Fig. 13).


## ENCHUFE POLARIZADO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija más ancha que la otra). Este enchufe calzará en la toma de corriente de pared polarizado solo en una posición. Si el enchufe no entra completamente en la toma de corriente, póngalo al revés. Si aún no calza, contacte a un técnico electricista calificado que pueda ayudarle a instalar la toma de corriente indicado. No modifique el enchufe de ningún modo. El aislamiento doble  elimina la necesidad de usar un cable de tres puntas y un sistema de alimentación con conexión a tierra.


## OPERACIÓN DE ASPIRADO EN SECO



### ASPIRADO EN SECO

 **ADVERTENCIA:** ASEGÚRESE DE LEER, COMPRENDER Y APLICAR LA INFORMACIÓN TITULADA “INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES”. NO ASPIRE EN ZONAS CON GASES, VAPORES O POLVOS INFLAMABLES EN EL AIRE. ENTRE LOS GASES O VAPORES INFLAMABLES SE INCLUYEN, SIN LIMITACIÓN A, LOS SIGUIENTES: FLUIDO DE ENCENDEDOR, LIMPIADORES TIPO SOLVENTES, PINTURAS EN BASE A ÓLEO, BENCINA, ALCOHOL O SPRAYS DE AEROSOLES. ENTRE LOS POLVOS EXPLOSIVOS SE INCLUYEN, SIN LIMITACIÓN A, LOS SIGUIENTES: CARBÓN, MAGNESIO Y GRÁNULOS O PÓLVORA DE ARMAS. PARA REDUCIR LOS RIESGOS A LA SALUD PROVOCADOS POR VAPORES O POLVOS, NO ASPIRE MATERIALES TÓXICOS.

 **ADVERTENCIA:** NO CONECTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN A UNA TOMA DE CORRIENTE. ASEGÚRESE DE QUE LA CLAVIJA ESTÉ DESCONECTADA ANTES DE CAMBIAR LOS FILTROS.

 **PRECAUCIÓN:** NO ASPIRE EL POLVO DE PANELES DE YESO-CARTÓN, HOLLÍN DE CHIMENEAS O CENIZAS CON UN FILTRO ESTÁNDAR PARA MOJADO/SECO. ESTE TIPO DE POLVO ES MUY FINO, POR LO QUE PODRÍA NO SER ATRAPADO POR EL FILTRO Y DAÑAR AL MOTOR. AL ASPIRAR POLVO FINO, USE UN FILTRO PARA POLVO FINO.

1. Compruebe que el cable de alimentación esté desconectado de la toma de corriente (Fig. 1).
2. Para preparar su aspiradora para la aspiración en seco, asegúrese de que el filtro del cartucho cubra completamente el receptáculo del filtro contra el cabezal motriz. Su aspiradora de en mojado/seco incluye el filtro de cartucho preinstalado. Para ver las instrucciones de instalación, consulte la página 14 (Fig. 2).
3. Coloque el retén del filtro sobre el filtro de cartucho y apriételo girando la empuñadura del retén hacia la derecha (Fig. 3).
4. Opcional: Para mejorar el filtrado de polvo, coloque la brida de la bolsa recolectora de polvo en el puerto de entrada, asegurándose de no dañar la bolsa. Para las instrucciones de instalación, vea la página 15 (Fig. 4).

5. Coloque el cabezal motriz de vuelta en el tanque recolector y asegúrelo en posición usando los seguros (Fig. 5).


### INSTRUCCIONES DE USO: ASPIRADO EN SECO

6. Inserte el extremo de bloqueo de la manguera en el puerto de aspirado del tanque recolector y asegúrelo en su lugar.
7. Conecte el accesorio requerido al extremo libre de la manguera o vara de extensión (Fig. 6).
8. Verifique que el interruptor de encendido esté en la posición de apagado "O" antes de conectar la clavija a la toma de corriente. Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente (Fig. 7 & 8).
9. Encienda el motor moviendo el interruptor de encendido/apagado a la posición de encendido "I" y comience a aspirar (Fig. 9).
10. Una vez que haya terminado de aspirar, coloque el interruptor en la posición de apagado "O" y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.

**O = APAGADO I = ENCENDIDO**

**NO UTILICE EL FILTRO DE CARTUCHO PARA ASPIRAR LÍQUIDOS.  
NO USE BOLSAS DE POLVO PARA ASPIRAR LÍQUIDOS.**

## OPERACIÓN DE ASPIRADO EN MOJADO



### ASPIRADO EN MOJADO

**⚠ ADVERTENCIA: ASEGÚRESE DE LEER, COMPRENDER Y APLICAR LA INFORMACIÓN TITULADA "INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES". NO ASPIRE EN ZONAS CON GASES, VAPORES O POLVOS INFLAMABLES EN EL AIRE. ENTRE LOS GASES O VAPORES INFLAMABLES SE INCLUYEN, SIN LIMITACIÓN A, LOS SIGUIENTES: FLUIDO DE ENCENDEDOR, LIMPIADORES TIPO SOLVENTES, PINTURAS EN BASE A ÓLEO, BENCINA, ALCOHOL O SPRAYS DE AEROSOL. ENTRE LOS POLVOS EXPLOSIVOS SE INCLUYEN, SIN LIMITACIÓN A, LOS SIGUIENTES: CARBÓN, MAGNESIO Y GRÁNULOS O PÓLVORA DE ARMAS. PARA REDUCIR LOS RIESGOS A LA SALUD PROVOCADOS POR VAPORES O POLVOS, NO ASPIRE MATERIALES TÓXICOS.**

**⚠ ADVERTENCIA: NO CONECTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN EN LA TOMA DE ALIMENTACIÓN. ASEGÚRESE DE QUE EL ENCHUFE ESTÁ DESCONECTADO ANTES DE CAMBIAR LOS FILTROS.**

1. Compruebe que el cable de alimentación esté desconectado de la toma de corriente. Asegúrese de que el tanque recolector esté limpio y libre de polvo y suciedad (Fig. 1).
2. Extraiga el filtro de cartucho e instale cuidadosamente el filtro de espuma para aspirado en mojado sobre el receptáculo del filtro, reinstalando el cabezal motriz en el tanque recolector. Para las instrucciones de instalación del filtro de espuma para aspirar en mojado, consulte la página 15 (Fig. 2).

## NO UTILICE EL FILTRO DE CARTUCHO PARA ASPIRAR LÍQUIDOS.


### INSTRUCCIONES DE USO: ASPIRADO EN MOJADO

3. Presione el accesorio necesario al extremo libre de la manguera o vara de extensión (Fig. 3).
4. Verifique que el interruptor de encendido/apagado esté en la posición de apagado "O" antes de conectar la clavija a la toma de corriente. Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente (Fig. 4 & 5).
5. Encienda el motor moviendo el interruptor a la posición de encendido "I" (Fig. 6).
6. Una vez que haya terminado de aspirar, coloque el interruptor en la posición "O" OFF (Apagado) y desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.
7. Después de usar, vacíe el tanque recolector desatornillando la tapa de drenaje. Drene los líquidos en un receptáculo o drenaje apto. Recuerde volver a colocar el tapón de drenaje en el depósito de recolección. (Fig. 7).

**¡IMPORTANTE!** Al aspirar grandes cantidades de líquido, no sumerja la boquilla completamente en el líquido; deje una brecha en la punta de la abertura de la boquilla para permitir el ingreso de aire. La máquina posee una válvula flotante que detiene la succión cuando el tanque recolector alcanza su capacidad máxima. Sentirá un incremento en la velocidad del motor. Cuando esto suceda, apague la máquina, desconéctela de la energía y drene el líquido en un receptáculo apto o drenaje. Para seguir aspirando, reinstale el cabezal motriz en el tanque recolector. Tras aspirar, apague la máquina y saque la clavija de la toma de corriente. Vacíe el tanque recolector; luego, limpie y seque tanto el interior como el exterior antes de almacenarlo.

**¡RECUERDE!** El filtro de espuma para aspirar en mojado se debe extraer después de aspirar en mojado, para luego proceder a instalar el filtro de cartucho antes de volver a aspirar en seco.

## OPERACIÓN DE SOPLADO




Esta aspiradora en mojado/seco se convierte en sopladora extraíble y se puede usar para soplar hojas en jardines, terrazas y patios. Para usar la sopladora extraíble, siga las instrucciones.



**ADVERTENCIA: SIEMPRE UTILICE ANTEOJOS DE SEGURIDAD QUE CONFORMEN CON ANSI Z87.1 (O EN CANADA, CSAZ94.3) ANTES DE USAR EL SOPLADOR.**


 **ADVERTENCIA: MANTENGA A LAS PERSONAS ALEJADAS DEL LOS RESIDUOS SOPLADOS DEBRIS.**

 **ADVERTENCIA: UTILIZE UNA MASCARA ANTIPOLVO SI AL SOPLAR SE CREA POLVO QUE PUEDA SER INHALADO.**

1. Verifique que el enchufe esté desconectado del tomacorriente (Fig. 1).
2. Quite la manguera del envase. (Fig. 2).
3. Apriete la palanca de bloqueo y levante el soplador desmontable de la tapa de la aspiradora (Fig. 3 & 4).
4. Inserte el adaptador en el puerto de soplado y conecte los tubos extensores y/o boquillas deseados (Fig. 5 & 6).
5. Asegúrese de que el interruptor este en la posición de apagado y enchufe al tomacorrientes. Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente (Fig. 7 & 8).
6. Antes de encender la aspiradora, sostenga firmemente el extremo suelto de la manguera. Encienda el motor moviendo el interruptor hacia la posición "I" ON (Fig. 9).
7. Tras haber terminado de soplar, mueva el interruptor de encendido/apagado a la posición de apagado "O" y desconecte el cable de la toma de corriente (Fig. 10).

**NOTA:** Asegúrese de que el soplador desmontable se vuelva a colocar correctamente en la tapa del tanque de recolección cuando termine de soplar.

## MANTENIMIENTO



### VACIADO DEL TANQUE RECOLECTOR

 **ADVERTENCIA: DESCONECTE SIEMPRE LA CLAVIJA DE LA TOMA DE ALIMENTACIÓN ANTES DE SACAR EL CABEZAL MOTRIZ DEL TANQUE RECOLECTOR.**


1. Compruebe que el cable de alimentación esté desconectado de la toma de corriente (Fig. 1).
2. Desconecte la manguera de la aspiradora (Fig. 2).
3. Abra los seguros y saque el cabezal motriz del tanque recolector (Fig. 3). Coloque el cabezal motriz boca abajo sobre una superficie suave y limpia.
4. Limpie toda la suciedad o los residuos del tanque recolector y la manguera en un contenedor de desechos adecuado (Fig. 4).
5. Limpie o reemplace los filtros.
6. Revise la manguera, accesorios y cable de alimentación para verificar que no tengan daños.
7. Coloque el cabezal motriz de vuelta en el tanque recolector y fíjelo usando los seguros.

**¡NOTA!** Los filtros incluidos están hechos de materiales de alta calidad diseñados para detener partículas de polvo pequeñas. El filtro de cartucho se debe utilizar solo para aspirar en seco. Se necesita un filtro de cartucho en seco para aspirar polvo. Si el filtro de cartucho está mojado, se aglomerará con rapidez y será difícil de limpiar. Manipule el filtro con cuidado al extraerlo para limpiarlo o al instalarlo. Compruebe que los filtros no tengan roturas ni orificios pequeños. Un pequeño orificio puede permitir que el polvo pase y salga del filtro. No utilice un filtro con orificios ni con roturas; en caso de que el filtro tenga tales daños, cámbielo inmediatamente.

## LIMPIEZA DE LA ENTRADA DE AIRE

Tras usar la sopladora, examine la parte inferior de ella en búsqueda de sedimentos y bloqueos. En caso de haberlos, quítelos. Para limpiar la almohadilla de espuma de la toma de entrada:

**⚠️ ADVERTENCIA: DESCONECTE SIEMPRE LA CLAVIJA DE LA TOMA DE ALIMENTACIÓN ANTES DE SACAR EL CABEZAL MOTRIZ DEL TANQUE RECOLECTOR.**



1. Compruebe que el cable de alimentación esté desconectado de la toma de corriente (Fig. 1).
2. Quite los cuatro tornillos que sujetan el protector de entrada y levante el protector (Fig. 2).
3. Retire la almohadilla de espuma del soplador, limpie la almohadilla de espuma con agua jabonosa déjela secar (Fig. 3).
4. Verifique que la almohadilla de espuma esté apta para reutilizar. Si debe sustituir la almohadilla de espuma, consulte la lista de partes del manual.
5. Vuelva a colocar la almohadilla de espuma en el soplador, alineando los orificios con las pestañas para tornillos (Fig. 4).
6. Vuelva a instalar el protector de entrada y los cuatro tornillos (Fig. 5).


## ALMACENAMIENTO

Antes de guardar su aspiradora, el tanque recolector debe vaciarse y limpiarse. Los accesorios deben limpiarse y almacenarse de manera tal que puedan estar disponibles cuando sean necesarios. Almacene la aspiradora en mojado/seco en interiores.

## REPARACIONES

Las reparaciones de esta aspiradora en mojado/seco deben ser realizadas solo por personal de servicio calificado, usando piezas de repuesto idénticas a las originales.

## INSTALACIÓN Y LIMPIEZA DEL FILTRO DE CARTUCHO




### INSTALACIÓN DEL FILTRO DE CARTUCHO

1. Compruebe que el cable de alimentación esté desconectado de la toma de corriente (Fig. 1).
2. Saque el cabezal motriz y colóquelo boca abajo.
3. Instale el filtro de cartucho sobre el receptáculo del filtro, asegurándose de que el receptáculo quede totalmente cubierto (Fig. 2 y 3).
4. Coloque el retén del filtro de la parte superior del filtro de cartucho sobre el borde elevado y apriete girando el retén hacia la derecha. No apriete más de la cuenta. (Fig. 4 y 5).
5. Coloque el cabezal motriz de vuelta en el tanque recolector.

## EXTRACCIÓN Y LIMPIEZA DEL FILTRO DE CARTUCHO

1. Desbloquee y saque el retén del filtro girando la empuñadura del retén hacia la izquierda.
2. Con el cabezal motriz extraído y boca abajo, cuidadosamente saque el filtro de cartucho del receptáculo del filtro (Fig. 6).
3. Limpie el filtro de cartucho sacudiendo o barriendo suavemente la suciedad. La limpieza no debe realizarse en interiores ni zonas habitadas. Se recomienda usar un filtro nuevo, a fin de obtener un rendimiento óptimo.
4. Instale el filtro nuevo o limpiado como se indica anteriormente, en los pasos 2–4 de Instalación del filtro de cartucho.
5. Los filtros para aspirado en mojado se deben sacar y dejar secar al aire durante 24 horas antes de instalarlos en el receptáculo del filtro.


## INSTALACIÓN DE LA BOLSA RECOLECTORA DE POLVO



La bolsa de recolección de polvo se vende por separado.

1. Compruebe que el cable de alimentación esté desconectado de la toma de corriente (Fig. 1).
2. Saque el cabezal motriz y colóquelo boca abajo.
3. Deslice la brida de la bolsa de polvo de cartón hacia el puerto de entrada hasta que se detenga (Fig. 2).
4. Despliegue la bolsa de polvo de manera tal que quede distribuida equitativamente en el interior del tanque (Fig. 3).
5. Coloque el cabezal motriz de vuelta en el tanque recolector.

## INSTALACIÓN Y LIMPIEZA DEL FILTRO DE ESPUMA PARA ASPIRAR EN MOJADO



### INSTALACIÓN DE FILTRO DE ESPUMA PARA ASPIRAR EN MOJADO

1. Compruebe que el cable de alimentación esté desconectado de la toma de corriente (Fig. 1).
2. Saque el cabezal motriz y colóquelo boca abajo. Siga las instrucciones para eliminar el filtro de cartucho en la página 14.
3. Deslice cuidadosamente el filtro de espuma para aspirar en mojado sobre el receptáculo del filtro, asegurándose de que el receptáculo quede totalmente cubierto (Fig. 2 y 3).
4. Coloque el cabezal motriz de vuelta en el tanque recolector.

### LIMPIEZA DEL FILTRO DE ESPUMA PARA ASPIRAR EN MOJADO

1. Con el cabezal motriz extraído y boca abajo, cuidadosamente saque el filtro de espuma para aspirar en mojado (Fig. 4).
2. Use una solución de agua y jabón suave para lavar el filtro de espuma para aspirar en mojado y enjuáguelo con agua limpia (Fig. 5).
3. Deque que el filtro se seque al aire durante 24 horas antes de instalarlo en el receptáculo del filtro.

# RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS




**ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE SUFRIR DESCARGAS ELÉCTRICAS, DESCONECTE EL APARATO ANTES DE INTENTAR SOLUCIONAR CUALQUIER PROBLEMA.**

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
La aspiradora en mojado/seco no funcionará.	No hay energía.	Compruebe el suministro de alimentación, cable, disyuntores y fusibles.
	Cable de alimentación defectuoso.	Desconecte y revise el cable de alimentación. Si hay daños, lleve el producto a reparación con un profesional.
	El tanque recolector está lleno.	Vacíe el tanque recolector.
	El interruptor está en la posición incorrecta.	Presione el botón de encendido "I" del cabezal motriz.
El polvo se escapa desde la carcasa del motor.	El filtro de cartucho está dañado o no está instalado.	Coloque o reemplace el filtro de cartucho.
	La aspiradora se ha usado para aspirar polvo fino, como el de yeso-cartón, hollín de chimenea o cenizas, sin un filtro para polvo fino equipado.	Saque el filtro de cartucho estándar e instale el filtro de cartucho adecuado para polvo fino.
Menor eficiencia y vibración del motor/ velocidad.	Hay bloqueos en la boquilla, manguera o entrada del tanque recolector. .	Desenchufe e inspeccione la boquilla, manguera y entradas del tanque recolector en búsqueda de bloqueos.
	El filtro de cartucho está saturado de polvo fino.	Saque el filtro y límpielo, o bien instale un nuevo filtro de cartucho.



# VISTA EXPANDIDA



# LISTA DE PARTES

<b>Pieza</b>	<b>Número de dibujo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>
1		Conjunto de piezas del cabezal motriz	1
2	551002106	Conjunto de Tapa del tanque recolector	1
3	551005103	Flotador	1
4	551019117	Receptáculo del filtro	1
5		Tanque recolector	1
6	551002112	Conjunto de piezas del puerto de aspirado	1
7	551002110	Conjunto de tapa de drenaje	1
8	551006109	Pata con ruedecilla	4
9	551002121	Adaptador de la sopladora	1
10	551006113	Herramienta para hendiduras	1
11	551002115	Boquilla concentradora de la sopladora	1
12	551002119	Boquilla para vehículos	1
13	551006111	Boquilla utilitaria	1
14	551002113	Manguera	1
15	551002116	Vara de extensión	2
16	551002118	Filtro de espuma para aspirar en mojado	1
17	551030114	Filtro de cartucho	1
18	551437107	Retén del filtro	1
19	551002117	Difusor de ruido	1

# SOMMAIRE

SECTION	PAGE
Garantie.....	3
Consignes Importantes De Sécurité .....	4
Instructions relatives à la double isolation.....	6
Cordons Prolongateurs.....	7
Symboles.....	7
Déballage et vérification du contenu du carton.....	8
Instructions Relatives Au Montage Général.....	9
Utilisation De L'Aspirateur D'Atelier Sec.....	10
Aspiration de liquides.....	11
Utilisation du souffleur.....	13
Entretien.....	14
Installation et nettoyage du filtre à cartouche .....	15
Installation Du Sac Collecteur De Poussières.....	16
Installation et Nettoyage du Filtre En Mousse Pour Matériaux Humides.....	16
Dépannage.....	17
Vue éclatée.....	18
Liste des pièces.....	19

**Nous vous remercions pour l'acquisition de cet aspirateur d'atelier sec et humide Vacmaster®. Soyez assuré(e) qu'avec Vacmaster®, vous obtenez un produit de qualité supérieure conçu pour vous offrir des performances optimales. Cet aspirateur est doté de la capacité d'aspirer des poussières et liquides.**



## INFORMATIONS IMPORTANTES

### GALLONS

La « Taille du Réservoir » correspond au volume réel du réservoir et ne reflète pas la capacité disponible en fonctionnement.

### PUISSANCE MAX.

La « puissance maximale » est un terme utilisé dans le secteur des aspirateurs pour matières sèches et liquides à des fins de comparaison pour les consommateurs. Il ne désigne pas la puissance opérationnelle d'un aspirateur pour matières sèches et liquides, mais plutôt la puissance du moteur, y compris l'apport d'inertie du moteur, atteinte en laboratoire. En utilisation réelle, les moteurs ne fonctionnent pas à la puissance maximale indiquée.

**POUR GARANTIR VOTRE SÉCURITÉ : VEUILLEZ LIRE ET ASSIMILER TOUTES LES CONSIGNES.**

# GARANTIE

Nous sommes fiers d'avoir fabriqué un produit durable de qualité supérieure. Ce produit Vacmaster® bénéficie d'une garantie limitée de deux (2) ans contre tous défauts de fabrication et de matériaux, à compter de la date d'achat, dans le cadre d'une utilisation domestique normale. Si le produit est destiné à un usage commercial, industriel ou à des fins de location, une garantie limitée de 90 jours s'applique. Veuillez conserver votre reçu en guise de preuve d'achat. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques, qui peuvent varier d'un État à l'autre. Si vous avez des questions au sujet de ce produit, appelez le service clientèle au 1-866-384-8432.

## **Non Couverts par la Garantie:**

- toute pièce devenue inopérante suite à un usage impropre, de la négligence, une utilisation abusive directe ou indirecte, des accidents, un entretien, des réparations ou des modifications incorrects;
- tous consommables, tels que filtres et accessoires;
- usure normale de pièces et accessoires, notamment tuyaux, suceurs ou roulettes;
- détérioration normale du revêtement extérieur du fait de l'utilisation ou de l'exposition aux intempéries;
- tout produit dont le numéro de série/la plaque signalétique a été manipulé(e) frauduleusement ou retiré(e);
- tout produit acheté auprès d'un revendeur non agréé.

# CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

## **VEUILLEZ À LIRE ET ASSIMILER TOUTES LES CONSIGNES AVANT TOUTE UTILISATION DU PRÉSENT ASPIRATEUR.**

Veillez lire et assimiler le présent manuel d'utilisation ainsi que toutes les étiquettes apposées sur l'aspirateur avant toute utilisation. La sécurité est une combinaison de bon sens, de vigilance et de familiarisation avec le fonctionnement de votre aspirateur. Utilisez cet aspirateur exclusivement conformément aux descriptions fournies dans le présent manuel d'utilisation. Afin de réduire tous risques de blessures corporelles ou de détérioration de votre aspirateur, utilisez exclusivement les accessoires recommandés par le fabricant.

## **VEUILLEZ CONSERVER LE PRÉSENT MANUEL AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.**

**L'utilisation d'un aspirateur exige le respect de certaines mesures de sécurité élémentaires, notamment les suivantes. Le non-respect des avertissements et consignes ci-dessous peut entraîner des risques d'explosion, d'incendie et/ou de blessures graves.**

### **AVERTISSEMENT: AFIN DE RÉDUIRE TOUS RISQUES D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURES:**

- Ne pas faire fonctionner l'aspirateur sans surveillance.
- Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles, notamment de l'essence, et ne pas l'utiliser dans des endroits où ces substances peuvent être présentes.
- Ne pas aspirer ni utiliser cet aspirateur à proximité de liquides inflammables, de gaz ou de vapeurs explosives, notamment de l'essence ou tous autres carburants, de l'essence pour briquets, des nettoyeurs, des peintures à base d'huile, du gaz naturel, de l'hydrogène ou des poussières explosives telles que la poussière de charbon, la poussière de magnésium, la poussière de céréales ou la poudre à canon. Les étincelles à l'intérieur du moteur peuvent déclencher des vapeurs ou poussières inflammables.
- Afin de réduire les risques pour la santé provenant des vapeurs ou poussières, n'aspirez pas de matières toxiques.
- Ne pas utiliser ni entreposer l'aspirateur à proximité de matériaux dangereux.
- Ne pas aspirer de matières en combustion ou qui dégagent de la fumée, telles que des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- À ne pas exposer à la pluie. Veillez à le ranger à l'intérieur.
- En cas de dysfonctionnement, de chute, de détérioration, d'abandon à l'extérieur, ou de chute dans de l'eau, de l'aspirateur, ramenez celui-ci à un centre de réparation.
- Ne pas débrancher l'appareil en tirant sur le cordon. Pour débrancher le produit, saisissez la fiche, pas le cordon.
- Ne pas utiliser l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagé(e).
- Ne pas tirer ni porter l'appareil en utilisant le cordon. Ne pas utiliser celui-ci comme poignée ou pour fermer une porte et ne pas l'enrouler autour de bords coupants ou d'arêtes vives.
- Maintenez le cordon à l'écart de toutes surfaces chaudes.
- Ne pas faire passer l'aspirateur sur le cordon.
- Ne pas manipuler la fiche d'alimentation ou l'aspirateur avec des mains mouillées.
- Ne pas utiliser sans le sac à poussières et/ou les filtres en place.
- Ne pas permettre que l'appareil soit utilisé comme un jouet. Soyez très attentif s'il est utilisé par des enfants ou si des enfants se trouvent à proximité.
- Afin de réduire les risques de blessures provoquées par un démarrage accidentel, débranchez le cordon d'alimentation avant le changement ou le nettoyage du filtre.
- Ne pas laisser l'aspirateur branché. Pensez à le débrancher de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas ou avant de le réparer ou de l'entretenir.
- Coupez toutes les commandes de l'appareil avant de le débrancher.

- Débranchez le produit avant de raccorder ou de détacher le tuyau ou tous autres accessoires.
- N'introduire aucun objet dans les orifices de l'appareil. Ne pas utiliser l'appareil si un orifice est bouché. Faites en sorte que les orifices ne soient pas encombrés de poussières, peluches, cheveux ou de toute autre objet susceptible de gêner la circulation de l'air.
- Maintenez vos cheveux, vêtements amples, doigts et toutes parties du corps à l'écart des orifices et des pièces mobiles.
- Faites très attention lorsque vous nettoyez des escaliers.
- Utilisez cet appareil exclusivement conformément aux descriptions fournies dans le présent manuel d'utilisation. Utilisez exclusivement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Cet aspirateur est livré doté d'une double isolation. Utilisez exclusivement des pièces de rechange identiques aux pièces d'origine. Voir la section « INSTRUCTIONS RELATIVES À LA DOUBLE ISOLATION ».

 **ATTENTION:** Afin de réduire tous risques de blessures dues à des pièces mobiles, débranchez l'appareil avant de procéder à sa réparation.

 **AVERTISSEMENT:** Afin de réduire tous risques d'électrocution, débranchez l'appareil avant de procéder à son nettoyage ou à sa réparation.

**Lorsque vous utilisez l'aspirateur en guise de souffleur :**

- Orientez le rejet d'air vers la zone de travail exclusivement.
- Ne pas utiliser l'Aspirateur D'Atelier Sec Et Humide en guise de pulvérisateur.
- Ne pas orienter le rejet d'air vers les personnes se trouvant à proximité.
- Tenez les enfants à l'écart lors du soufflage.
- Portez des lunettes de sécurité.

## VEUILLEZ CONSERVER LES PRÉSENTES CONSIGNES

Conçu pour une utilisation domestique exclusivement

# INSTRUCTIONS RELATIVES À LA DOUBLE ISOLATION

Cet Aspirateur D'Atelier Sec Et Humide est doté d'une double isolation, ce qui élimine le besoin d'un système de mise à la terre distinct. Utilisez exclusivement des pièces de rechange identiques aux pièces d'origine. Veuillez lire les instructions d'entretien ou de réparation des Aspirateurs D'Atelier Secs Et Humides à double isolation avant de procéder à tous travaux d'entretien ou de réparation. Utilisez cet aspirateur conformément aux descriptions fournies dans le présent manuel. Respectez les avertissements suivants qui sont apposés sur le boîtier du moteur de votre aspirateur.



**DOUBLE ISOLATION: MISE À LA TERRE NON NÉCESSAIRE : LORS DE L'ENTRETIEN OU DE LA RÉPARATION DU PRODUIT, UTILISEZ EXCLUSIVEMENT DES PIÈCES DE RECHANGE IDENTIQUES AUX PIÈCES D'ORIGINE.**



**AVERTISSEMENT: AFIN DE RÉDUIRE TOUS RISQUES D'ÉLECTROCUTION : NE PAS EXPOSER CE PRODUIT À LA PLUIE. VEILLEZ À LE RANGER À L'INTÉRIEUR.**




**AVERTISSEMENT: POUR VOTRE PROPRE SÉCURITÉ, VEILLEZ À LIRE ET À ASSIMILER LE MANUEL D'UTILISATION. NE PAS FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL SANS SURVEILLANCE. NE PAS ASPIRER DE CENDRES CHAUDES, DE CHARBONS OU TOUS AUTRES MATÉRIAUX TOXIQUES, INFLAMMABLES OU DANGEREUX. NE PAS UTILISER EN PRÉSENCE DE LIQUIDES OU DE VAPEURS EXPLOSIVES.**



**ATTENTION: NE PAS ASPIRER DE LA POUSSIÈRE DE PLACOPLÂTRE, DE LA SUIE OU DES CENDRES DE CHEMINÉE À L'AIDE D'UN FILTRE POUR MATÉRIAUX HUMIDES/SECS ORDINAIRES. CE TYPE DE POUSSIÈRE EST TRÈS FIN ET NE PEUT ÊTRE CAPTURÉ PAR LE FILTRE ET RISQUE D'ENDOMMAGER LE MOTEUR. LORSQUE VOUS ASPIREZ DES POUSSIÈRES FINES UTILISEZ UN FILTRE À POUSSIÈRES FINES.**



**AVERTISSEMENT: ENTRETIEN OU RÉPARATION DE L'ASPIRATEUR D'ATELIER SEC ET HUMIDE À DOUBLE ISOLATION AVEC UN ASPIRATEUR D'ATELIER SEC ET HUMIDE À DOUBLE ISOLATION, DEUX SYSTÈMES D'ISOLATION SONT PRÉVUS À LA PLACE DE LA MISE À LA TERRE. AUCUNE MISE À LA TERRE N'EST FOURNIE SUR UN APPAREIL À DOUBLE ISOLATION ET IL NE CONVIENT PAS D'EN AJOUTER UNE. LA RÉPARATION D'UN ASPIRATEUR D'ATELIER SEC ET HUMIDE À DOUBLE ISOLATION REQUIERT UNE PRUDENCE EXTRÊME ET UNE BONNE CONNAISSANCE DU SYSTÈME; ELLE DOIT DONC ÊTRE EXCLUSIVEMENT EFFECTUÉE PAR UN PERSONNEL D'ENTRETIEN QUALIFIÉ. LES PIÈCES DE RECHANGE D'UN ASPIRATEUR D'ATELIER SEC ET HUMIDE À DOUBLE ISOLATION DOIVENT ÊTRE IDENTIQUES AUX PIÈCES REMPLACÉES. VOTRE ASPIRATEUR D'ATELIER SEC ET HUMIDE À DOUBLE ISOLATION PORTE LA MENTION « DOUBLE ISOLATION » ET LE SYMBOLE  (CARRÉ DANS UN CARRÉ) PEUT ÉGALEMENT ÊTRE GRAVÉ SUR L'APPAREIL.**




# CORDONS PROLONGATEURS

Lors de l'utilisation d'un cordon prolongateur avec votre Aspirateur D'Atelier Sec Et Humide, veuillez consulter le tableau suivant afin de déterminer le calibre du câble A.W.G. requis. Avant d'utiliser l'aspirateur, assurez-vous que le cordon d'alimentation et le cordon prolongateur sont en bon état de fonctionnement. Effectuez toute réparation ou tout remplacement avant d'utiliser l'aspirateur. Utilisez exclusivement des cordons prolongateurs conçus pour une utilisation à l'extérieur.

120 V		Longueur du cordon prolongateur			
		25 pieds (7,62 m)	50 pieds (15,24 m)	100 pieds (30,48 m)	150 pieds (45,72 m)
Ampérage		A.W.G. Calibre du câble			
Plus de	Pas plus de				
0	6	18	16	16	14
6	10	18	16	14	12
10	12	16	16	14	12
12	16	14	12	Déconseillé	


# SYMBOLES

Les termes de mise en garde suivants et leur signification visent à expliquer le degré de risque associé à cet appareil.

SYMBOLE	SIGNAL	SIGNIFICATION
	<b>DANGER</b>	Indique une situation de danger immédiat qui, si elle n'est pas évitée, provoquera des blessures graves, voire la mort.
	<b>AVERTISSEMENT</b>	Indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des blessures graves, voire la mort.
	<b>ATTENTION</b>	Indique une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures mineures ou modérées.
	<b>REMARQUE</b>	(Sans symbole d'alerte de sécurité) Indique une situation pouvant entraîner des dommages matériels.



# DÉBALLAGE ET VÉRIFICATION DU CONTENU DU CARTON




Retirez tout le contenu de la boîte. Retirez la brosse à moteur, puis videz tout le contenu du réservoir collecteur. Assurez-vous que tous les éléments qui figurent sur la liste du contenu de la boîte en carton sont bien présents.

## Liste du Contenu de la Boîte en Carton :


Clé	Description	Qté
A	Ensemble Aspirateur	1
B	Tuyau	1
C	Suceur à usages	1
D	Ensemble de pieds munis de roulette	4
E	4 Vis (Sac)	1
F	Filtre en mousse pour déchets Humides	1
G	Tube de Rallonge	2
H	Suceur pour automobile	1
I	Suceur de Concentrateur du Souffleur	1
J	Suceur Plat	1
K	Filtre à cartouche	1
L	Porte-filtre	1
M	Adaptateur du Souffleur	1
N	Diffuseur De Bruit	1
O	Manuel d'utilisation	1

**REMARQUE : Diamètre du tuyau et des accessoires de cet aspirateur : 2-1/2 po (6,4 cm).**



# INSTRUCTIONS RELATIVES AU MONTAGE GÉNÉRAL

Un tournevis Phillips est nécessaire. 



**⚠ AVERTISSEMENT: NE PAS BRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION À UNE PRISE DE COURANT. ASSUREZ-VOUS QUE LA FICHE EST DÉBRANCHÉE AVANT DE MONTER L'ASPIRATEUR D'ATELIER SEC ET HUMIDE. AFIN DE RÉDUIRE TOUS RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CE PRODUIT À LA PLUIE.**


## DÉBALLAGE DE VOTRE ASPIRATEUR D'ATELIER SEC ET HUMIDE ET MONTAGE GÉNÉRAL

1. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché de la prise de courant (Illustration. 1).
2. Dégagez les loquets (Illustration. 2).
3. Soulevez le bloc moteur pour le détacher du réservoir collecteur (Illustration. 3).
4. Retirez le contenu de l'intérieur du réservoir collecteur. Assurez-vous que vous disposez de tout le contenu énuméré en page 8 (Illustration. 4).
5. Renversez le réservoir collecteur, puis insérez les quatre pieds munis de roulettes dans les fentes du réservoir collecteur. Ensuite, serrez à l'aide des vis fournies. Assurez-vous que les roulettes sont montées correctement. Ne pas serrer excessivement les vis (Illustration. 5).
6. Votre aspirateur est livré prêt pour l'aspiration de déchets secs. Si le filtre à cartouche n'est pas installé, reportez-vous à la page 15 pour consulter les instructions d'installation (Illustration. 6 et 7).
7. En option : Pour améliorer le filtrage de la poussière, fixez la bride du sac à poussières sur l'orifice d'entrée en prenant soin de ne pas endommager le sac. Sac collecteur de poussières vendu séparément. Pour consulter les instructions d'installation, voir page 16 (Illustration. 8).
8. Pour effectuer un nettoyage par aspiration de déchets humides, retirez le filtre à cartouche, puis installez le filtre en mousse pour déchets humides fourni. Voir page 16 pour consulter les instructions d'installation du filtre en mousse pour matériaux humides (Illustration. 9).
9. Replacez la brosse à moteur sur le réservoir collecteur en alignant la partie supérieure sur les languettes, puis enclenchez-la en place. Ne pas oublier de positionner la brosse à moteur de manière à ce que l'orifice de soufflage orienté soit vers l'arrière (Illustration. 10).
10. Insérez l'extrémité à verrouillage du tuyau dans l'orifice d'aspiration situé sur le réservoir collecteur, puis tournez-la pour la verrouiller en place (Illustration. 11).
11. Choisissez l'accessoire souhaité, puis insérez-le à l'extrémité du tuyau ou du tube de rallonge (Illustration. 12)


## DIFFUSEUR DE BRUIT

Pour un fonctionnement silencieux en cours d'aspiration, installez le diffuseur de bruit dans l'orifice de soufflage en insérant l'extrémité à verrouillage du diffuseur dans l'orifice de soufflage et en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller en place (Illustration. 13).

## FICHE POLARISÉE

Pour réduire tous risques d'électrocution, cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Il n'y a qu'une façon d'insérer la fiche dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne s'insère toujours pas correctement, contactez un électricien qualifié afin qu'il installe une prise adaptée. Ne modifiez en aucun cas la fiche. La double isolation  élimine le besoin d'un cordon d'alimentation à trois fils avec mise à la terre et d'un système d'alimentation avec mise à la terre.

# UTILISATION DE L'ASPIRATEUR D'ATELIER SEC



## ASPIRATION DE POUSSIÈRES



**AVERTISSEMENT: VEILLES À LIRE, À ASSIMILER ET À METTRE EN APPLICATION LES CONSIGNES INTITULÉES « CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ ». NE PAS UTILISER L'ASPIRATEUR DANS DES ZONES OÙ L'AIR CONTIENT DES GAZ ET VAPEURS INFLAMMABLES OU DES POUSSIÈRES EXPLOSIVES. LES GAZ OU VAPEURS INFLAMMABLES COMPRENNENT, SANS POUR AUTANT S'Y LIMITER : L'ESSENCE POUR BRIQUETS, LES PRODUITS DE NETTOYAGE DE TYPE SOLVANTS, LA PEINTURE À L'HUILE, L'ESSENCE, L'ALCOOL OU LES SPRAYS AÉROSOLS. LES POUSSIÈRES EXPLOSIVES COMPRENNENT, SANS POUR AUTANT S'Y LIMITER : LE CHARBON, LE MAGNÉSIUM, LES GRAINS OU LA POUDDRE À CANON. AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES POUR LA SANTÉ PROVENANT DES VAPEURS OU POUSSIÈRES, N'ASPIREZ PAS DE MATIÈRES TOXIQUES.**



**AVERTISSEMENT: NE PAS BRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION À UNE PRISE DE COURANT. ASSUREZ-VOUS QUE LA FICHE EST DÉBRANCHÉE AVANT DE REMPLACER LES FILTRES.**



**ATTENTION: NE PAS ASPIRER DE LA POUSSIÈRE DE PLACOPLÂTRE, DE LA SUIE OU DES CENDRES DE CHEMINÉE À L'AIDE D'UN FILTRE POUR MATÉRIAUX HUMIDES/SECS ORDINAIRES. CES POUSSIÈRES SONT TRÈS FINES ET NE SERONT PAS RETENUES PAR LE FILTRE, CE QUI POURRAIT ENTRAÎNER DES DOMMAGES DU MOTEUR. POUR ASPIRER DES POUSSIÈRES FINES, UTILISEZ UN FILTRE À POUSSIÈRES FINES (INCLUS). POUR ACHETER DES FILTRES POUR POUSSIÈRES FINES SUPPLÉMENTAIRES, VEUILLEZ COMPOSER LE NUMÉRO : 1-866-384-8432 OU PROCUREZ-VOUS-LES CHEZ VOTRE REVENDEUR VACMASTER® LOCAL OU EN LIGNE.**

1. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché de la prise de courant (Illustration 1).
2. Afin de préparer votre aspirateur pour aspiration de poussières, assurez-vous que le filtre à cartouche recouvre entièrement le logement du filtre contre le bloc moteur. Votre aspirateur d'atelier sec et humide est livré avec le filtre à cartouche préinstallé. Pour les instructions relatives à l'installation, veuillez consulter la page 15 (Illustration 2).
3. Placez le support de filtre au-dessus du filtre à cartouche, puis serrez-le en tournant la poignée du support dans le sens des aiguilles d'une montre (Illustration 3).
4. En option : Pour améliorer la filtration des poussières, montez la bride du sac de récupération de poussières sur l'orifice d'entrée, en veillant à ne pas endommager le sac. Pour consulter les instructions d'installation, voir la page 16 (Illustration 4).
5. Remplacez la brosse à moteur sur le réservoir collecteur, puis fixez-la en place à l'aide des loquets (Illustration 5).







#### OPERATING INSTRUCTIONS: DRY VACUUMING

6. Insérez l'extrémité à verrouillage du tuyau dans l'orifice d'aspiration du réservoir collecteur, puis verrouillez-la en place.
7. Enfoncez l'accessoire requis à l'extrémité libre du tuyau ou du tube de rallonge (Illustration 6).
8. Assurez-vous que le commutateur est positionné sur « O » (OFF [Arrêt]) avant de brancher le cordon d'alimentation à la prise de courant. Branchez le cordon d'alimentation à la prise de courant (Illustration 7 et 8).
9. Mettez le moteur en marche en positionnant d'une pichenette le commutateur On/Off (Marche/Arrêt) sur « I » ON (Marche), puis commencez à aspirer (Illustration 9).
10. Au terme de l'aspiration, positionnez d'une pichenette le commutateur On/Off (Marche/Arrêt) sur « O » (OFF [Arrêt]), puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.

**O = OFF (Arrêt) I = ON (Marche)**

**NE PAS UTILISER LE FILTRE À CARTOUCHE POUR L'ASPIRATION DE LIQUIDES.**

## ASPIRATION DE LIQUIDES



## ASPIRATION DE LIQUIDES



**AVERTISSEMENT: VEILLEZ À LIRE, À ASSIMILER ET À METTRE EN APPLICATION LES CONSIGNES INTITULÉES « CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ ». NE PAS UTILISER L'ASPIRATEUR DANS DES ZONES OÙ L'AIR CONTIENT DES GAZ ET VAPEURS INFLAMMABLES OU DES POUSSIÈRES EXPLOSIVES. LES GAZ OU VAPEURS INFLAMMABLES COMPRENNENT, SANS POUR AUTANT S'Y LIMITER : L'ESSENCE POUR BRIQUETS, LES PRODUITS DE NETTOYAGE DE TYPE SOLVANTS, LA PEINTURE À L'HUILE, L'ESSENCE, L'ALCOOL OU LES SPRAYS AÉROSOLS. LES POUSSIÈRES EXPLOSIVES COMPRENNENT, SANS POUR AUTANT S'Y LIMITER : LE CHARBON, LE MAGNÉSIUM, LES GRAINS OU LA POUDRE À CANON. AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES POUR LA SANTÉ PROVENANT DES VAPEURS OU POUSSIÈRES, N'ASPIREZ PAS DE MATIÈRES TOXIQUES.**



**AVERTISSEMENT: NE PAS BRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION À LA PRISE DE COURANT. ASSUREZ-VOUS QUE LA FICHE EST DÉBRANCHÉE AVANT DE REMPLACER LES FILTRES.**

1. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché de la prise de courant. Assurez-vous que le réservoir collecteur est propre et exempt de poussières et de saletés (Illustration 1).
2. Retirez le filtre à cartouche, puis installez avec précaution le filtre en mousse pour matériaux humides au-dessus du logement du filtre, puis remplacez le bloc moteur sur le réservoir collecteur. Pour consulter les instructions relatives à l'installation du filtre en mousse pour matériaux humides, veuillez consulter la page 16 (Illustration 2).

## **E PAS UTILISER LE FILTRE À CARTOUCHE POUR L'ASPIRATION DE LIQUIDES.**


### **INSTRUCTIONS D'UTILISATION : ASPIRATION DE LIQUIDES**

3. Appuyez l'accessoire requis sur l'extrémité libre du tuyau ou du tube-rallonge (Illustration 3).
4. Assurez-vous que le commutateur On/Off (Marche/Arrêt) est positionné sur « O » OFF (Arrêt) avant de brancher le cordon d'alimentation à la prise de courant. Branchez le cordon d'alimentation à la prise de courant (Illustrations 4 et 5).
5. Mettez le moteur en marche en positionnant d'une pichenette le commutateur sur « I » ON (Marche) (Illustration 6).
6. Lorsque vous avez fini de passer l'aspirateur, positionnez le commutateur sur « O » OFF (Arrêt), puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
7. Après utilisation, videz le réservoir collecteur en dévissant le bouchon de vidange. Videz les liquides dans un récipient ou dans un système d'évacuation approprié. Ne pas oublier de revisser le bouchon de vidange sur le réservoir collecteur (Illustration 7).

**IMPORTANT!** Lors de l'aspiration d'importantes quantités de liquides, ne pas plonger le suceur entièrement dans le liquide. Laissez un espace au bout de l'ouverture du suceur afin de permettre l'entrée d'air. L'appareil dispose d'une valve à flotteur qui arrête l'aspiration lorsque le réservoir collecteur atteint sa capacité maximale. Vous remarquerez une accélération de la vitesse du moteur. Lorsque cela se produit, mettez hors tension la machine, débranchez-la de la source d'alimentation, puis videz le réservoir. Pour poursuivre l'aspiration, remplacez la brosse à moteur sur le réservoir collecteur. Après aspiration de déchets humides, mettez l'appareil hors tension, puis retirez la fiche de la source d'alimentation. Videz le réservoir collecteur, nettoyez, puis séchez l'intérieur et l'extérieur avant rangement du produit.

**NE PAS OUBLIER!** Vous devez retirer le filtre en mousse pour déchets humides après aspiration de déchets humides. Ensuite, installez un filtre à cartouche avant de procéder à nouveau à l'aspiration de déchets secs.

# UTILISATION DU SOUFFLEUR



Cet Aspirateur D'Atelier Sec Et Humide se transforme en un souffleur amovible qui peut servir à souffler les feuilles dans les cours, sur les terrasses et dans les patios. Pour utiliser la fonction Souffleur amovible, suivez les instructions indiquées.

**⚠ AVERTISSEMENT: PORTEZ TOUJOURS DES LUNETTES DE PROTECTION ÉTANCHES CONFORMES À LA NORME ANSI Z87.1 (OU CSAZ94.3 AU CANADA) AVANT D'UTILISER UN SOUFFLEUR.**


**⚠ ATTENTION: VEILLEZ À CE QUE LES DÉBRIS NE SOIENT PAS SOUFLÉS VERS LES PERSONNES SE TROUVANT À PROXIMITÉ.**

**⚠ AVERTISSEMENT: PORTEZ UN MASQUE ANTIPOUSSIÈRES SI LE SOUFLAGE PRODUIT DES POUSSIÈRES QUI RISQUENT D'ÊTRE INHALÉES.**

1. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché de la prise de courant (Illustration 1).
2. Retirez le tuyau de l'orifice d'aspiration (Illustration 2).
3. Appuyez sur le levier de verrouillage, puis soulevez le souffleur amovible pour le détacher du couvercle de l'aspirateur (Illustrations 3 et 4).
4. Insérez l'adaptateur dans l'orifice de soufflage, puis fixez-le sur les tubes-rallonges ou sur les suceurs souhaités (Illustrations 5 et 6).
5. Assurez-vous que le commutateur On/Off (Marche/Arrêt) est positionné sur « O » OFF (Arrêt) avant de brancher le cordon d'alimentation à la prise de courant. Branchez le cordon d'alimentation à la prise de courant (Illustrations 7 et 8).
6. Avant de mettre l'aspirateur en marche (ON), tenez fermement l'extrémité libre du tuyau. Mettez le moteur en marche en positionnant d'une pichenette le commutateur sur « I » ON (Marche) (Illustration 9).
7. Au terme du soufflage, positionnez d'une pichenette le commutateur On/Off (Marche/Arrêt) sur « O » OFF (Arrêt), puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant (Illustration 10).

**REMARQUE: Assurez-vous que le souffleur amovible est correctement replacé sur le couvercle du réservoir de collecte lorsque vous avez terminé de souffler.**

# ENTRETIEN



## VIDANGE DU RÉSERVOIR COLLECTEUR

**AVERTISSEMENT: DÉBRANCHEZ TOUJOURS LA FICHE DE LA PRISE DE COURANT AVANT DE RETIRER LA BROSSE À MOTEUR DU RÉSERVOIR COLLECTEUR.**

1. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché de la prise de courant (Illustration 1).
2. Détachez le tuyau de l'aspirateur (Illustration 2).
3. Desserrez les loquets, puis retirez la brosse à moteur du réservoir collecteur (Illustration 3). Placez la brosse à moteur à l'envers sur une surface souple et propre.
4. Éliminez toutes les saletés ou tous les débris du réservoir collecteur et du tuyau dans un contenant à déchets approprié (Illustration 4).
5. Nettoyez ou remplacez les filtres.
6. Contrôlez le tuyau, les accessoires et le cordon d'alimentation afin de vous assurer qu'ils ne sont pas endommagés.
7. Replacez la brosse à moteur sur le réservoir collecteur, puis fixez les loquets.


**IMPORTANT!** Nettoyez ou remplacez le filtre à cartouche régulièrement afin d'en obtenir des performances optimales. **UTILISEZ TOUJOURS LE FILTRE À CARTOUCHE POUR EFFECTUER TOUTE ASPIRATION DE POUSSIÈRES.** En cas d'utilisation de la machine sans le filtre à cartouche, cela peut entraîner la surchauffe du moteur et la perte du droit à la garantie. Gardez toujours à portée de main des filtres à cartouche de rechange.

**REMARQUE!** Les filtres fournis ont été conçus avec du matériel de haute qualité destiné à bloquer les petites particules de poussière. Le filtre à cartouche doit être utilisé exclusivement pour l'aspiration de poussières. Un filtre à cartouche pour poussières est requis pour l'aspiration de poussières. Si le filtre à cartouche est humide, il se bouchera rapidement et sera difficile à nettoyer. Manipulez le filtre avec précaution lorsque vous le retirez pour le nettoyer ou le remplacer. Vérifiez l'état des filtres afin de détecter des signes d'usure ou de petits trous éventuels. Un petit trou peut laisser passer la poussière à travers le filtre. N'utilisez pas de filtre troué ou déchiré, remplacez-le immédiatement.

## NETTOYAGE DE L'ENTRÉE D'AIR DU SOUFFLEUR

Après utilisation du souffleur, examinez le fond du souffleur afin de détecter tous débris et toutes obstructions éventuel(le)s, puis éliminez-les si vous en trouvez. Nettoyer le coussinet en mousse de l'entrée d'air :

**AVERTISSEMENT: DÉBRANCHEZ TOUJOURS LA FICHE DE LA PRISE DE COURANT AVANT DE RETIRER LA BROSSE À MOTEUR DU RÉSERVOIR COLLECTEUR.**



1. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché de la prise de courant (Illustration 1).
2. Retirez les quatre vis qui maintiennent le blindage d'admission, puis soulevez le blindage (Illustration. 2).
3. Retirez le coussin en mousse du souffleur, nettoyez-le à l'eau savonneuse, puis laissez-le sécher (Illustration. 3).
4. Vérifiez l'état du coussinet en mousse afin de déterminer s'il peut être réutilisé. Si vous devez remplacer le coussinet en mousse, consultez la liste des pièces du manuel.
5. Remplacez le coussinet en mousse sur le souffleur en alignant les trous sur les languettes à vis (Illustration. 4).
6. Réinstallez le blindage d'admission ainsi que les quatre vis (Illustration. 5).


## RANGEMENT

Avant de ranger votre aspirateur, le réservoir collecteur doit être vidé et nettoyé. Le cordon doit être enroulé et accroché au crochet de la poignée. Le tuyau et les accessoires doivent être rangés ainsi qu'illustré afin d'être facilement accessibles en cas de besoin. Rangez l'aspirateur d'atelier sec et humide à l'intérieur.

## RÉPARATIONS

Les réparations de cet aspirateur d'atelier sec et humide doivent être effectuées exclusivement par du personnel de service qualifié à l'aide exclusivement de pièces de rechange identiques aux pièces d'origine.

# INSTALLATION ET NETTOYAGE DU FILTRE À CARTOUCHE



## INSTALLATION DU FILTRE À CARTOUCHE


1. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché de la prise de courant (Illustration 1).
2. Retirez la brosse à moteur, puis placez-la à l'envers.
3. Installez le filtre à cartouche au-dessus du logement du filtre en vous assurant que le logement est entièrement recouvert (Illustrations 2 et 3).
4. Placez le support du filtre au-dessus du filtre à cartouche, par-dessus la lèvre surélevée, puis serrez-le en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre; ne pas serrer excessivement (Illustrations 4 et 5).
5. Remplacez la brosse à moteur sur le réservoir collecteur.

## RETRAIT ET NETTOYAGE DU FILTRE À CARTOUCHE

1. Déverrouillez, puis retirez le support du filtre en tournant la poignée du support dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. La brosse à moteur étant à l'envers, retirez soigneusement le filtre à cartouche du logement du filtre (Illustration 6).
3. Nettoyez le filtre à cartouche en le tapant doucement ou en éliminant la poussière à l'aide d'une brosse. Le nettoyage ne doit pas être effectué à l'intérieur dans des pièces d'habitation. Un nouveau filtre est recommandé pour une performance optimale.
4. Installez le filtre nettoyé ou neuf ainsi qu'illustré ci-dessus aux étapes 2 à 4 de la section Installation Du Filtre À Cartouche.
5. Les filtres humides doivent être retirés et laissés à sécher à l'air libre pendant 24 heures avant d'être installés au-dessus du logement du filtre.




# INSTALLATION DU SAC COLLECTEUR DE POUSSIÈRES



## SAC COLLECTEUR DE POUSSIÈRES VENDU SÉPARÉMENT.

1. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché de la prise de courant (Illustration 1).
2. Retirez la brosse à moteur, puis placez-la à l'envers.
3. Faites glisser la bride du sac à poussière en carton sur l'orifice d'entrée jusqu'à ce qu'elle s'arrête (Illustration 2).
4. Dépliez le sac à poussière de manière à ce qu'il soit réparti uniformément à l'intérieur du réservoir (Illustration 3).
5. Remplacez la brosse à moteur sur le réservoir collecteur.

# INSTALLATION ET NETTOYAGE DU FILTRE EN MOUSSE POUR MATÉRIAUX HUMIDES



## INSTALLATION DU FILTRE EN MOUSSE POUR MATÉRIAUX HUMIDES

1. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché de la prise de courant (Illustration 1).
2. Retirez la brosse à moteur, puis placez-la à l'envers. Suivez les instructions relatives au retrait du filtre à cartouche en page 15.
3. Faites glisser délicatement le filtre en mousse pour matériaux humides pour le poser au-dessus du logement du filtre en vous assurant que le logement est entièrement recouvert (Illustrations 2 et 3).
4. Placez la brosse à moteur sur le réservoir collecteur.

## NETTOYAGE DU FILTRE EN MOUSSE POUR MATÉRIAUX HUMIDES

1. La brosse à moteur retirée étant à l'envers, retirez avec précaution le filtre en mousse pour déchets humides (Illustration 4).
2. Utilisez une solution d'eau et de savon doux pour laver le filtre en mousse pour matériaux humides, puis rincez-le à l'eau propre (Illustration 5).
3. Laissez sécher à l'air libre le filtre pendant 24 heures avant de l'installer au-dessus du logement du filtre.


# DÉPANNAGE



**AVERTISSEMENT: AFIN DE RÉDUIRE TOUS RISQUES D'ÉLECTROCUTION, DÉBRANCHEZ L'APPAREIL AVANT DE PROCÉDER À SON DÉPANNAGE.**

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Impossible de faire fonctionner l'aspirateur d'atelier sec et humide.	Absence d'alimentation.	Vérifiez l'état de la source d'alimentation, du cordon, des disjoncteurs, et des fusibles.
	Cordon d'alimentation défectueux.	Débranchez, puis vérifiez l'état du cordon d'alimentation. S'il est endommagé, faites-le réparer par un professionnel.
	Le réservoir collecteur est plein.	Videz le réservoir collecteur.
	Le commutateur n'est pas correctement positionné.	Appuyez sur la touche « I » On (Marche) située sur le bloc moteur.
De la poussière s'échappe par le couvercle du moteur.	Absence ou détérioration du filtre à cartouche.	Fixez ou remplacez le filtre à cartouche.
	L'aspirateur a été utilisé pour capter des poussières fines, notamment la poussière de placoplâtre, la suie de cheminée ou les cendres, sans filtre à poussière fine équipé.	Retirez le filtre à cartouche standard, puis installez le filtre à cartouche à poussières fines approprié.
Efficacité réduite et vibrations du moteur/ en vitesse.	Présence d'obstructions dans le suceur ou dans le tuyau ou dans l'entrée du réservoir collecteur. .	Débranchez et assurez-vous que les entrées du suceur, du tuyau et du réservoir collecteur ne sont pas bouchées.
	Le filtre à cartouche est obstrué par des poussières fines.	Retirez le filtre, puis nettoyez-le ou installez un filtre à cartouche neuf.

# VUE ÉCLATÉE



# LISTE DES PIÈCES

Pièce	Numéro d'Article	Description	Quantité
1		Ensemble brosse à Moteur	1
2	551002106	Ensemble Couvercle Du Réservoir Collecteur	1
3	551005103	Flotteur	1
4	551019117	Logement de filtre	1
5		Réservoir collecteur	1
6	551002112	Ensemble orifice d'aspiration	1
7	551002110	Ensemble bouchon de vidange	1
8	551006109	Ensemble de pieds munis de roulettes	4
9	551002121	Adaptateur du Souffleur	1
10	551006113	Suceur plat	1
11	551002115	Suceur de Concentrateur du Souffleur	1
12	551002119	Suceur pour automobile	1
13	551006111	Suceur à usages	1
14	551002113	Tuyau	1
15	551002116	Tube-rallonge	2
16	551002118	Filtre en mousse pour déchets humides	1
17	551030114	Filtre à cartouche	1
18	551437107	Porte-filtre	1
19	551002117	Diffuseur De Bruit	1